

进口氢气压缩机价格 山西进口氢气压缩机 北京金凯威

产品名称	进口氢气压缩机价格 山西进口氢气压缩机 北京金凯威
公司名称	北京金凯威通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区光机电一体化产业基地
联系电话	15811110690 15811110690

产品详情

氢气压缩机故障及其维修分析

通常氢气压缩机每运行3~6个月，就要切换备机，对压缩机进行维护或检修。其中对气阀要重点检查，因为气阀的阀片容易积碳、堆积油泥或粉尘，进口氢气压缩机多少钱，气阀弹簧容易断裂。气阀压盖顶部存在若干顶丝，检修时应先把顶丝松开，置于干净的归纳盒或无尘布上，然后松开气阀压盖顶部螺栓、螺母，保留对角方向的两个螺栓、螺母不被拆下，直至气缸没有气体逸出，再全部拆下。后取下压盖及活门压套，轻轻拉出活门，清理外表可能存在的油污、油泥进行材质检查。所有气阀在安装前都要用氮气打压试漏，确认不漏后才能进行安装。

氢气压缩机维护

氢气压缩机是化学反应的核心设备。因此，在运行中应该做好检修计划，定期检查备机，按照正规氢气压缩机厂家要求切换备机后开展检修工作。此外还要定期对润滑油系统检查，定期清理一二级润滑油过滤网，紧固静密封点。巡检时，要用听棒检查压缩机各段声音是否正常，以判断铸铁缸体、曲轴、连杆等是否正常工作。本文对氢气压缩机的工作原理、分类、常见故障进行了分析、总结，为化工行业操作人员提供了借鉴思路，山西进口氢气压缩机，促进了氢气压缩机的运行、管理、维护水平，保证化工装置的运行稳定，可以减少氢气压缩机故障停车造成的损失。

氢气压缩机安装

1、首先按设备地基图打好地基，进口氢气压缩机哪家好，设备安装于地基之上并把设备校平整，进口氢气压缩机价格，然后将地脚螺栓孔内灌入水泥、砂浆，待完全凝固后设备方可正常运转。

2、设备固定后按接线电路图接通电源和各个报警点，并确认设备的运转方向是否正确（从设备正面看为逆时针旋转）。

3、安装进水和排水管道并进行渗漏试验。

4、安装在压缩机上的填料，在气体压力作用下，紧紧的抱住活塞杆的摩擦面，由于多组密封环组合安装，气缸内的压力被逐环降低，当填料状况好时，填料漏气很轻。

进口氢气压缩机价格-山西进口氢气压缩机-北京金凯威由北京金凯威通用机械有限公司提供。“氢气隔膜压缩机,氢气压缩机,氢气充装压缩机,加氢站”选择北京金凯威通用机械有限公司，公司位于：北京市通州区光机电一体化产业基地，多年来，金凯威坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金凯威期待成为您的长期合作伙伴！