

## 50吨二手水泥仓报价 50吨二手水泥仓 路顺筑路设备

产品名称	50吨二手水泥仓报价 50吨二手水泥仓 路顺筑路设备
公司名称	山东路顺筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市青春创业开发区
联系电话	18653814641 18653814641

## 产品详情

### 水泥罐工作原理

1.当散装水泥罐工作时，必须由吊机将其立起，50吨二手水泥仓价格，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥罐立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。2.储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。3.在往储料仓内输送水泥的过程中，50吨二手水泥仓，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。

水泥罐工作原理 4.一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。5.通过高低料位可以观察到仓满和缺料。6.当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，50吨二手水泥仓报价，然后通过水泥输送装置（螺旋输送机）将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，50吨二手水泥仓售价，保证水泥供应顺畅。7.当水泥输送装置（螺旋输送机）出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

水泥储存罐的操作方式很重要，只有正确使用操作水泥储存罐，才会减少一些不必要的麻烦吗，下面小编为您具体介绍一下。当水泥储存罐工作时，必须由吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓内。

50吨二手水泥仓报价-50吨二手水泥仓-路顺筑路设备由山东路顺筑路设备有限公司提供。山东路顺筑路设备有限公司是从事“二手混凝土搅拌站，二手水泥仓，脉冲除尘器，砂石分离机，洗车机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏经理。