

日本YUKEN油研DSG-03-2B3-A240-N1-50电磁阀DSG-03-2B8-A220-N1-50

产品名称	日本YUKEN油研DSG-03-2B3-A240-N1-50电磁阀 DSG-03-2B8-A220-N1-50
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

选用

由操作压力决定安全阀的公称压力，由操作温度决定安全阀的使用温度范围，由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围，再根据使用介质决定安全阀的材质和结构型式，再根据安全阀泄放量计算出安全阀的喉径。以下为安全阀选用的一般规则。

- (1) 热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。
- (2) 蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。
- (3) 水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀，或用安全泄放阀。
- (4) 高压给水一般用封闭全启式安全阀，如高压给水加热器、换热器等。
- (5) 气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀，如储气罐、气体管道等。
- (6) E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。
- (7) 大口径，大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀，如减温减压装置、电站锅炉等。
- (8) 运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀。
- (9) 油罐顶部一般用液压安全阀，需与呼吸阀配合使用。
- (10) 井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀。
- (11) 液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上一般用安全回流阀。

(12) 负压或操作过程中可能会产生负压的系统一般用真空负压安全阀。

(13) 背压波动较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀。

日常维护

- 1.保持阀清洁：无垢、无粘着、无锈蚀等；
- 2.有泄漏时：不得以增加载荷方式减漏；
- 3.必须定期检验及清洗、研磨、试验、调整。

油研YUKEN电液换向阀部分型号如下：

DSHG-10-2B2-T-A220-N1-50 DSHG-10-2B2-ET-A220-N1-50 DSHG-10-2B2-E-A220-N1-50

DSHG-10-2B2-T-A110-N1-50 DSHG-10-2B2-ET-A110-N1-50 DSHG-10-2B2-E-A110-N1-50

DSHG-10-2B2-T-A240-N1-50 DSHG-10-2B2-ET-A240-N1-50 DSHG-10-2B2-E-A240-N1-50

DSHG-10-2B2-T-A100-N1-50 DSHG-10-2B2-ET-A100-N1-50 DSHG-10-2B2-E-A100-N1-50

DSHG-10-2B2-T-D24-N1-50 DSHG-10-2B2-ET-D24-N1-50 DSHG-10-2B2-E-D24-N1-50

DSHG-10-2B2-T-A220-50 DSHG-10-2B2-ET-A220-50 DSHG-10-2B2-E-A220-50

DSHG-10-2B2-T-A110-50 DSHG-10-2B2-ET-A110-50 DSHG-10-2B2-E-A110-50

DSHG-10-2B2-T-A240-50 DSHG-10-2B2-ET-A240-50 DSHG-10-2B2-E-A240-50

DSHG-10-2B2-T-A100-50 DSHG-10-2B2-ET-A100-50 DSHG-10-2B2-E-A100-50

DSHG-10-2B2-T-D24-50 DSHG-10-2B2-ET-D24-50 DSHG-10-2B2-E-D24-50

DSHG-10-3C2-T-A220-N1-50 DSHG-10-3C2-ET-A220-N1-50 DSHG-10-3C2-E-A220-N1-50

DSHG-10-3C2-T-A110-N1-50 DSHG-10-3C2-ET-A110-N1-50 DSHG-10-3C2-E-A110-N1-50

DSHG-10-3C2-T-A240-N1-50 DSHG-10-3C2-ET-A240-N1-50 DSHG-10-3C2-E-A240-N1-50

DSHG-10-3C2-T-A100-N1-50 DSHG-10-3C2-ET-A100-N1-50 DSHG-10-3C2-E-A100-N1-50

DSHG-10-3C2-T-D24-N1-50 DSHG-10-3C2-ET-D24-N1-50 DSHG-10-3C2-E-D24-N1-50

DSHG-10-3C2-T-A220-50 DSHG-10-3C2-ET-A220-50 DSHG-10-3C2-E-A220-50

DSHG-10-3C2-T-A110-50 DSHG-10-3C2-ET-A110-50 DSHG-10-3C2-E-A110-50

DSHG-10-3C2-T-A240-50 DSHG-10-3C2-ET-A240-50 DSHG-10-3C2-E-A240-50

DSHG-10-3C2-T-A100-50 DSHG-10-3C2-ET-A100-50 DSHG-10-3C2-E-A100-50

DSHG-10-3C2-T-D24-50 DSHG-10-3C2-ET-D24-50 DSHG-10-3C2-E-D24-50

DSHG-10-3C3-T-A220-N1-50 DSHG-10-3C3-ET-A220-N1-50 DSHG-10-3C3-E-A220-N1-50

DSHG-10-3C3-T-A110-N1-50 DSHG-10-3C3-ET-A110-N1-50 DSHG-10-3C3-E-A110-N1-50

DSHG-10-3C3-T-A240-N1-50 DSHG-10-3C3-ET-A240-N1-50 DSHG-10-3C3-E-A240-N1-50

DSHG-10-3C3-T-A100-N1-50 DSHG-10-3C3-ET-A100-N1-50 DSHG-10-3C3-E-A100-N1-50

DSHG-10-3C3-T-D24-N1-50 DSHG-10-3C3-ET-D24-N1-50 DSHG-10-3C3-E-D24-N1-50

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-2C

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-4C

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-7C

日本LUBE润滑油泵EGM-10S-4-3P

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-1

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-1-3

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-2

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-100SL-18LP

日本LUBE润滑油泵AMO-III DS-1-3

日本LUBE润滑油泵AMO-III DS-2-3

日本LUBE润滑油泵AMO-IIIDSL-1

日本LUBE润滑油泵AMO-IIIDSL-2

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-1

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-B-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-E-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1A-2

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1D-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2A-2L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2C-1L