

# 小型混凝土泵厂家报价

产品名称	小型混凝土泵厂家报价
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

### 影响混凝土泵正常作业的两个因素

混凝土泵液压油是为混凝土泵提供动力的介质。混凝土泵的运行动力是液压油的压力产生的。混凝土泵对液压油的要求非常严格，液压油必须非常干净。新混凝土泵在作业300小时后，作业人员要更换一次混凝土泵液压油。如果发现液压油发生了变质，工作人员要立即更换混凝土泵液压油。

混凝土泵能够产生很高的泵送压力，其实他的结构并不复杂。简单的说，混凝土泵是有一个大圆筒和一个螺旋杆组装而成的。螺旋杆旋转压迫混凝土不断前行，产生向前的压力，于是混凝土就顺着输送管路到达了施工地点。以上就是关于混凝土泵的结构介绍。

混凝土泵处于作业状态时，其出口压力与混凝土输送量是一个矛盾的两个方面。如果出口压力升高了，那么混凝土泵的输送量就会下降。如果混凝土泵的出口压力下降了，那么混凝土泵的输送量就会上升。因此混凝土泵在处在输送出口压力和混凝土输送量的平衡状态时，才可以平稳工作。

细石混凝土泵在运行中，作业者能及时处理异常现象很关键，这针对防止导致更严重危害的产生或系统软件别的构件的毁坏全是十分关键的。今日网编就将细石混凝土泵应用中的好多个疑难问题开展的简易

解析，一起来了解一下吧！

### 1.细石混凝土泵主燃油管沒有工作压力必须采用什么对策呢

查验是否因为压力调节阀毁坏;液压油泵不转所造成的。采用拆装阀后细心清理;开展工作压力效正实际操作;更换主油泵；更换连轴器或全部泵的方式。

### 2.在工程施工全过程中碰到细石混凝土泵油温度过高该怎处理呢

制冷系统无效导致系统软件存有很多内泄，电机常见故障。这时要立即的联络泰恒机械设备的技术咨询单位，查验液压传动系统;检修或更换电机。

### 3.细石混凝土泵不抖料是什么原因呢

由于水泥砂浆易混凝土离析而丧失润化功效，包含从搅拌器叶子上掉下来的硬底化混凝土块及未混和的混凝土团，也会正确引导起堵管，混泥土泌水大，小型混凝土泵，都是造成堵塞管道的缘故之一。实际操作工作人员要留意观查混泥土拌和料的转变情况，以防出现异常。

以上就是说有关细石混凝土泵常见故障解析的内容详细介绍，您是不是掌握了呢？假如您想掌握大量有关细石混凝土泵的信息内容，热烈欢迎关心人们平台网站，精彩文章随时随地展现给您！

## 清洗细石混凝土泵管路两大方法

细石混凝土泵的管路必须按时清洗，下边人们来为大伙儿详解一下清洗细石混凝土泵管路两大方法：

1.手洗：规定眼镜板和双眼板(碟阀泵则是板阀与系杆和左右耐磨损片)的空隙要小，须要很多的水，严苛密封性，保证清洗球后的水不往前渗入。在手洗快完毕时，要留意管路中的水，不必流进混凝土的浇筑地址，经免危害混凝土的品质。此方法使用方便，危险因素较小，较为常见。

2.气洗：即用空气压缩吹洗，这是将浸湿水的清洗球先塞进气口洗连接头，再与变径相连的第一根接管，并在管路的尾端接好安全性盖，(安全性盖的管口须朝下)。气洗时，须操纵空气压缩的工作压力不超出0.8MPa；气阀要迟缓打开，当混凝土能圆满排出时才可放大气阀；气洗结束后，要立刻关掉气阀。气洗必须配置空压机，要严苛按照规定实际操作，规定管路密闭性好，但气洗不太可能洗很长的管路，对长距离的管路应按段清洗，此方法实际操作须慎重，危险因素很大，因此施工队伍要杜绝出入口方位，以避免粉料或清洗球飞出去致死。左右就是说清洗细石混凝土泵管路两大方法，期望对大伙儿有一定的协助。

小型混凝土泵厂家报价由邢台晓科机械厂提供。小型混凝土泵厂家报价是邢台晓科机械厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。