

# 昆明单臂太阳能路灯 单臂太阳能路灯生产厂家 昆明金凤凰照明

产品名称	昆明单臂太阳能路灯 单臂太阳能路灯生产厂家 昆明金凤凰照明
公司名称	昆明金凤凰照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区红聚灯具批发城A6-18号
联系电话	15096698382 15096698382

## 产品详情

一些看似在技术上比较简单的问题，在实际的应用中也需要用比较高的成本投入来解决，包括：，集中管理的问题，如果不使用电气线路，就很难实现对路灯来说比较重要的集中管理和远程监控，但如再配置电气线路，则不仅增加成本，单臂太阳能路灯批发，产品在“卖点”上的意义又削弱了；第二，单臂太阳能路灯有哪些，太阳能电池寿命、蓄电池寿命以及其他的控制元器件寿命往往都低于LED寿命的问题，这就带来要实现整个系统的长寿命其实还需要解决很多问题，昆明单臂太阳能路灯，也同样会产生比较高的维护成本；第三，因系统使用直流蓄电池，非常容易被盗，所以防盗也是系统的大问题。另外还有一般安装高度比较高的太阳能电池的重量问题带来对灯杆设计的防风能力提高也会带来成本的提高，等等这些问题都是太阳能LED照明系统所无法从根本上解决的问题。

**灯具安装** 进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，光源工作。主灯杆起吊时，注意安全防范；螺丝紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，然后接太阳板；接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏。调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮；接上太阳板连接线，单臂太阳能路灯生产厂家，灯熄；同时仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可封好控制箱。

太阳能电池板对蓄电池充电时，蓄电池在达到峰值电压后，如果继续高压充电容易造成蓄电池的失水或失控；如果停止充电时，蓄电池又无法饱和。此款控制器在充到峰值电压后立即1V，然后进入涓流充电状态，保证了蓄电池可以稳定于饱满状态，同时又避免了失水或失控，类似于对蓄电池进行循环充，不仅的保护了蓄电池，还提升了蓄电池的充电次数，使用寿命更长。

昆明单臂太阳能路灯-单臂太阳能路灯生产厂家-

昆明金凤凰照明由昆明金凤凰照明电器有限公司提供。昆明金凤凰照明电器有限公司是云南昆明,道路灯具的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆明金凤凰照明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆明金凤凰照明更加美好的未来。