

韩国SOLITE蓄电池DIN88L/DIN100L太阳能系统

产品名称	韩国SOLITE蓄电池DIN88L/DIN100L太阳能系统
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:SOLITE 型号:DIN88L/DIN10 规格:354*173*188
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

变压器抗干扰是一个很大的误区，并且只是简单的从工频ups带有输出变压器得出其更适用于工业领域的论点，是对相关技术没有严谨的科学认识，这与伊顿观点可谓英雄所见略同。产品用途applications

ups 不间断电源及计算机备用电源应用照明系统航用、交通。电厂、变电站、核电站。消防安警报系统。各种无线通讯设备各种电动工具、电动玩具、电瓶车。太阳能储存能量转变设备控制设备及其他紧急保护系统。

进行电池使用和维护时，请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具；请勿使用任何---清洗电池；切不可拆卸密封电池的安阀或在电池中加入任何物质；请勿在电池组附近---或使用明火；电池放电后，应在24h内对电池充足电，以免影响电池容量；储存中蓄电池性能会退化，宜尽早使用；所有的维护工作必须由人员进行。ups电源故障解决办法：检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

Solite蓄电池特点及使用

A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂，脱焊，绝缘材料是否有烧焦痕迹，铁心紧固螺杆是否有松动，硅钢片有无锈蚀，绕组线圈是否有外露等。B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级，初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值，万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则，说明变压器绝缘性能不良。C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡，测试中，若某个绕组的电阻值为无穷大，则说明此绕组有断路性故障。D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的，并且初级绕组多标有220V字样，次级绕组则标出额定电压值，如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。