

# ABB机器人示教器报警未知整流器类型码技术支持热线

产品名称	ABB机器人示教器报警未知整流器类型码技术支持热线
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### ABB机器人示教器报警未知整流器类型码技术支持热线

ABB机器人主机维修，ABB机器人示教器维修 ABB机器人示教盒维修 ABB机器人驱动器维修，ABB机器人电源维修等等，公司长期维修ABB机器人产品，维修经验丰富，直接解决客户现场问题。

常见故障维修,ABB机器人主机开机不闪灯维修,ABB机器人主板开机进不去系统维修,ABB机器人主板开机读取不了数据维修ABB机器人主机开机后报警停止维修,ABB机器人开机无任何反应维修等等,ABB机器人主机不启动维修，主机亮红灯维修ABB机器人主机和示教器通讯连接不上维修等等（维修经验丰富，技术，周期快速，测试方便，给客户满意的服务）

软起动器出现重复起动。故障原因有： 在起动过程中外围保护元件动作，接触器不能吸合，导致软起动器出现重复起动（检查外围元件和线路）

9、在起动时出现过热故障灯亮，软起动器停止工作：（1）起动频繁，导致温度过高，引起软起动器过热保护动作。（软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次，特别是重负载一定要注意）

（2）在起动过程中，保护元件动作，使接触器不能旁路，软起动器长时间工作，引起保护动作。（检查外围电路）（3）负载过重起动时间过长引起过热保护。（起动时，尽可能的减轻负载）

（4）软起动器的参数整定不合理。时间过长，起始电压过低。（将起始电压升高）

（5）软起动器的散热风扇损坏，不能正常工作。（更换风扇） 10、可控硅损坏：（1）电机在起动时，过电流将软起动器击穿（检查软起动器功率是否与电机的功率相匹配，电机是否是带载起动）（2）软起动器的散热风扇损坏（更换风扇）

（3）起动频繁，高温将可控硅损坏（控制起动次数）（4）滤波板损坏（更换损坏元件）