

轻烃混空燃气设备 金优凯

产品名称	轻烃混空燃气设备 金优凯
公司名称	天津金优凯能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠工业园区景远路
联系电话	13116046133 13116046133

产品详情

--操作规程轻烃燃气是--种优良的气体燃料，轻烃气化装置（轻烃燃气设备）如使用不当会造成火灾、及人身窒息的严重事故。为规范使用制定本操作规程：1开机前的检查及注意事项1）检查水位，水位计正常刻度；2）检查鼓风机润滑油位及皮带松紧；3）检查供电电压是否正常；4）检查油料液位是否正常；5）检查设备罐体及连接管线、法兰、阀门有无溢油现象；6）发现有燃气泄露气味时，禁止开机；2开机操作说明及注意事项1）开启控制柜供电主电源开关，电源钥匙开关；2）依次开启PLC开关、220v电源开关、24v开关；3）加热到温控器设定温度后，气化开始；4）混空燃气浓度达到20%时，出气阀门打开，燃气入燃气管网；5）设备运行时应注意声音、压力、转速、温度、液位、气味等是否有异常情况，如有异常，立即停机查找原因。3关机操作说明及注意事项1）关闭设备进气阀门、出气阀门；2）关闭控制柜供电主电源开关；3）关闭储罐出液阀门；4）检查设备罐体及连接管线、法兰、阀门有无溢油现象。4当有下列异常情况时应及时停车处理1）自动、连锁保护装置失灵；2）进油、气化、加热系统出现异常；3）设备运行压力高于规定压力；4）鼓风机、隔膜泵、等有异响、异常振动、过热、泄漏等现象；5）油气泄露报警系统报警。

轻烃设备简单故障排除故障现象处理方法控制柜按键不动作1检查电源是否接好2电源总开关是否打开3检查按键接线是否正常点火不成功1燃气流程是否打通2打火装置是否能正常工作3燃气压力是否正常4燃气的混空比是否正常，是否放空售后服务1提供设备终身维修，保养服务。2正常使用中设备因质量问题造成设备损坏及元件损坏，公司免费进行维修，更换损坏件（在保修期内）。如用户使用操作不当发生故障，公司将酌收元件成本费。

3在接到客户故障保修通知后，24小时内赶到现场进行处理。4提供每年至少--次的，并对设备进行检查。

关于轻烃燃气的特性介绍轻烃燃气目前常用作取暖、洗浴、餐饮等商业用户的气源，轻烃混空燃气设备，它是通过加工石油和开采和加工过程中产生的副产品而产生的，目前的使用非常普遍。关于轻烃燃气的特性介绍轻烃燃气避免了不可抗拒的自然灾害威胁和线路断线的制约，解决了易泄漏、的缺点，使用安全可靠。轻烃燃气投资小，占地面积小，不破坏城市建设，可节约燃气成本的10%-15%，用户可获得效益。采用石油副产品碳，又称轻烃，或、轻油等，经过科学研究和生产设备和装置，应用于民用生活和工业，无毒、无味、耐火性好、热值高，有效利用可再生能源，变废为宝。这种的原料是的副产品，可以替代传统的燃煤方式，既省时省力，又节约资源，保护自然环境的平衡。

轻烃混空燃气设备-金优凯(推荐商家)由天津金优凯能源科技有限公司提供。天津金优凯能源科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金优凯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：裴经理。