

德国Multipower蓄电池MP4-12D循环

产品名称	德国Multipower蓄电池MP4-12D循环
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:Multipower 型号:MP4-12D 规格:12V4AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

备用ups有两种模式。在正常运行期间，输入功率直接馈送到输出负载而没有滤波。当检测到断电时，固态开关用于将负载转移到电池电源。线路交互：与备用ups类似，但能够根据过压和欠压情况调整输出，而无需切换到电池。当检测到断电时，固态开关用于将负载转移到电池电源。在线/双转换：在线ups使用双转换电力电子设备。在此拓扑中，电池系统始终处于连接状态，无需切换到备用电源。正常运行的功率流是通过整流器、能量存储系统以及通过逆变器进行充电的。在线双转换ups系统关键数据中心通常会使用在线双转换ups系统。我们已经知道在线ups将配备整流器、储能系统和逆变器。为了进一步提系统的可靠性，还将包括一个内部自动静态转换开关，以实现到旁路电源的转换。如果在ups内检测到问题或故障，将自动进行转移。关键数据中心的ups系统也使用外部维护旁路。这是一个开关设备，允许手动将关键负载从ups转移到旁路电源。手动转移到外部旁路电源允许完切断电源，以便在ups内部进行安的维护工作。

1、正常使用时不会膨胀或破裂、无电解液漏出；2、放电电压平稳，对设备工作影响小；3、内阻小，自放电率低，存储时间长久；4、适用温度广泛，见下详细说明；5、适用产品广泛，见下详细说明

ups电源蓄电池安装前注意事项检查ups电源蓄电池无异常后，将其安装在地点；如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房处；避免将电池安装在靠近热源的地方；因为ups电源电池贮存时可能产生易燃气体，安装时应避免靠近产生火花的装置；连接前，擦亮电池端子，使其呈现金属光亮；小心导电材料短接蓄电池正负端子。以上就是ups电源蓄电池安装与更换的方法，拆装都需严格操作规程，不要小看换个蓄电池这么简单的事，自己换还真是有点困难，需要遵循拆卸时要“先负极后正极”，安装时“先正极后负极”的顺序。还需要的拆装工具，没有这样的工具既拆装不了也有一定的危险性。