

# 传动刮泥机厂家 无锡馨程环保 香港传动刮泥机

产品名称	传动刮泥机厂家 无锡馨程环保 香港传动刮泥机
公司名称	无锡馨程环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇高塍村
联系电话	13861511238 13861511238

## 产品详情

刮泥机的质量控制：

- 1、完善的培训制度：熟悉刮泥机的基本知识，了解刮泥机的基本原理。
- 2、熟悉施工要点：熟悉设计图纸、工艺流程、管道图、电气图甚至是仪表图。
- 3、确定安装角度尺寸的正确性，严格按照施工流程。

意外总是在所难免，许多情况并不能事先预知。在周边传动刮泥机的工作当中，如果突然发生中断先及时断电，然后要检查一下是不是出现机械性故障，检查是哪个部件坏掉了。该拆换的拆换，该检修的检修。排除部件原因，然后重新启动测试。

行车式吸泥机由1工作桥、2驱动行走装置、3吸泥系统、4撇渣装置（选择件）、5电控柜、6虹吸发生器（虹吸方式）等组成。在斜管沉淀池中使用时，还需安装池底吸泥架和吸泥吊架。

3.8电气控制箱：

该机具有手动、紧停、反向、切断、延是等控制功能，传动刮泥机厂家，若发生故障或维修原因可通过停止按钮关闭电机，实现紧急切断。

行车运行到沉淀池两端时，通过限位开关，香港传动刮泥机，可将行车停留或反向运行，控制箱内设有延是装置，可调节时间来控制设备运行的时间间隔。另外还有吸泥泵的开、停与行车分控，以及漏电保护功能。

刮泥机安装步骤：

- 1、轨道要在矩形的两条边上，并且需要在一个水平面。
- 2、预埋铁在螺旋和压板，以便于压牢钢轨。
- 3、电缆及电器连接器的安装，通电调试，并记录机器运行情况。
- 4、安装结束后，传动刮泥机价格，机器要空车运转8小时左右，运行过程中检查线路轨道情况。
- 5、吸泥泵安装，确认无误。
- 6、排泥管和污泥管的安装。注意吸你与池底的距离保持在10~20mm
- 7、向池内注水，水位要求高于吸泥泵泵头30mm，传动刮泥机报价，观察情况。

安装刮吸泥机的过程，一定是要在熟悉安装手册的基础上，在不熟的情况下，不要擅自安装。

传动刮泥机厂家-无锡馨程环保(在线咨询)-香港传动刮泥机由无锡馨程环保科技有限公司提供。无锡馨程环保科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡馨程环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！