

原装销售日本NOP低粘度油用油泵TOP-208HTM

产品名称	原装销售日本NOP低粘度油用油泵TOP-208HTM
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

维护保养

- 1、油冷机的开启。每年3—11月份，要求操作者需要及时开启油冷机，以保证设备的正常运转，规定每班设备开动时即开启油冷机。
- 2、油冷机的观察。油冷机设定有一定的制冷温度值，操作者平常操作设备时，需要注意观察油温的显示值，当油温长期高于设定值时，需要及时向维修反映情况。
- 3、清理油箱。油冷机运行2周左右，应打开油箱泄油口放油，以清除进入油箱汇中底部的水分。应定期清理LO-C型机组的冷却盘管，以防止冷却能力降低。清理时应避免损伤冷却盘管，同时应把油箱底部完全清理干净。
- 4、清理空气过滤网。每两周清理一次空气过滤网（环境较恶劣时每周至少一次）。清理时先将过滤网卸下，用吸尘器或空气喷枪去除灰尘。污垢严重时应使用温度不超过40 的温水和中性洗涤剂清洗空气过滤网。清洗后应风干水分，再装回原处。
- 5、定期检查。根据油的清洁程度，定期检查、清洗吸油过滤网，以防污物堵塞。
- 6、清洁机组表面。机组表面脏污时，应采用中性洗涤剂或高品质肥皂水用软布擦洗。注意不得使用石油类、酸类溶剂、磨粉、钢刷及砂纸等，以防喷塑表面破坏。
- 7、重新使用前检查。长期放置重新使用或使用较长一段时间后，应检查油冷机换热器是否被灰尘、污物堵塞。必要时应使用干燥压缩空气、吸尘器或软毛刷将其表面清理一遍。进行此项工作时注意不要损坏换热器翅片。

三相马达一体型NOP油泵TOP-2MY200-203HTMVB(有溢流阀)

三相马达一体型NOP油泵TOP-2MY400-204HTM(无溢流阀)

三相马达一体型NOP油泵TOP-2MY750-212HTMVB(有溢流阀)

三相马达一体型NOP油泵TOP-2MY1500-220HTMVB(有溢流阀)

日本NOP液压马达ORB-G-050

日本NOP液压马达ORB-G-070

日本NOP液压马达ORB-G-100

日本NOP液压马达ORB-G-120

日本NOP液压马达ORB-G-130

日本NOP液压马达ORB-G-160

日本NOP液压马达ORB-G-170

日本NOP液压马达ORB-G-190

日本NOP液压马达ORB-G-205

日本NOP液压马达ORB-G-240

日本NOP液压马达ORB-G-280

日本NOP液压马达ORB-G-310

日本NOP液压马达ORB-G-380

日本NOP液压马达ORB-G-410

高粘度NOP油泵TOP-GPL-150VB

高粘度NOP油泵TOP-GPL-200VB

高粘度NOP油泵TOP-GPL-250VB

NOP油泵TOP-N320H中流量泵单体

NOP油泵TOP-N330H中流量泵单体

NOP油泵TOP-N340H中流量泵单体

NOP油泵TOP-N350H中流量泵单体

中流量通用型NOP油泵TOP-N320FAM(无溢流阀)

中流量通用型NOP油泵TOP-N330FAMVB (有溢流阀)

中流量通用型NOP油泵TOP-N340FBM (无溢流阀)

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-100

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-200

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-300

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-4C

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-8C

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-12C

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-15T

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-25T

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-30T

日本NOP油泵TOP-204HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-206HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-208HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-210HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-212HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-216HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-220HWM切削液用马达一体型油泵

METARIS齿轮泵、METARIS齿轮流量分流器、METARIS柱塞泵、

METARIS变量柱塞泵、METARIS叶片泵、METARIS柱塞马达、METARIS齿轮马达

HP铝合金齿轮泵PRD2-115D

麦塔雷斯PRD2-115D齿轮泵

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0

METARIS齿轮泵MH6

METARIS齿轮泵MH8

METARIS齿轮泵MT20

METARIS齿轮泵MPVH

METARIS齿轮泵MHD8

METARIS齿轮泵ML51

METARIS齿轮泵MA10VG

METARIS齿轮泵MHS10

METARIS齿轮泵MH20

METARIS齿轮泵MV10/20

METARIS液压泵20VQ30

METARIS液压泵26VQ20

METARIS液压泵25VQ20

METARIS液压泵30VQ20

METARIS液压泵45VQ20

METARIS液压泵35VQ20

METARIS液压泵20V22

METARIS液压泵25V20

METARIS液压泵35V20

METARIS液压泵45V22

METARIS液压泵3520V22

METARIS液压泵31VQ20

METARIS液压泵36VQ20

METARIS液压泵2520V20

METARIS液压泵2520V22

METARIS叶片泵3225V22

METARIS叶片泵4525V22

METARIS叶片泵4535V22

METARIS叶片泵2520VQ20

METARIS叶片泵3520VQ20

METARIS叶片泵4520VQ20

METARIS叶片泵4525VQ20

METARIS叶片泵4535VQ20

METARIS叶片泵2520VQS10

METARIS叶片泵2520VQS20

METARIS叶片泵3520VQS10

METARIS叶片泵3520VQS20

metaris麦塔雷斯叶片泵V10

metaris麦塔雷斯叶片泵V20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS10

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-18

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-28

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-45

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-60

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-71

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-100

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-140

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDVL19

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV25

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV27

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV35

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV40

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6