

济南市大型静音柴油发电机本地出租 为您量身定制可靠方案

产品名称	济南市大型静音柴油发电机本地出租 为您量身定制可靠方案
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

济南市大型静音柴油发电机本地出租 为您量身定制可靠方案 发电机出租-24小时服务热线—相同色系的料怎样换色？用明料洗缸换色时将料液挖到电极附近时，加明料继续熔化。熔化后，再将料液挖到电极附近，然后再加明料熔化。如此三次基本可以将同一色系的玻璃液更换完毕。组织的好即可换完。二不同色系的料怎样换色？不但洗缸还要清理电极，不同色系的料换色要在洗缸的基础上，将水套和电极一起拔出，而后用水将电极冷却并清理干净，整个过程大约需要3天。三怎样优化？1好同一色系的料用一个小电炉,小电炉小可以做到1公斤/24小时。HR-15A洛氏硬度计试验前的准备工作—使用范围试验时立按下表选用压头和总试验力:刻度符号压头总试验力N（kg标注硬度符号允许测量范围B 1.588/mm钢球98.7HRB2-1C12金刚石1471（15）HRC2-7A12金刚石588.4HRA2-88A标尺:用于测定硬度超过7HRC的金属（如碳化钨,硬质合金等）,也可测定硬的薄板材料以及表面淬硬的材料.C标尺:用于测定经过热处理的钢制品硬度.B标尺:用于测定较软的或中等硬度的金属以及未经淬硬的钢制品.调整主试验力的加荷速度;试验力的选择（15KG:1471N1KG/98.7N6KG/588N）;小心安装硬度计压头.2.试验程序将丝杠顶面及工作台上、下端面擦净,将工作台置于丝杠台上;将试件支撑面擦净置于工作台上,旋转手轮使工作台缓慢上升并顶起压头,至小指针指向红点,大指针旋转3圈垂直向上为止;旋转指示器外壳,使C、B之间长刻线与大指针对正;拉动加荷手柄,施加主试验力,指示器的大指针按逆时针方向转动;当指示针转动停止下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主试验力;从指示器上相应的标尺读数;转动手轮使试件下降,再移动试件.按以上步骤进行新的试验;试验结束后用防尘罩将机器盖好.3.注意事项:定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油;硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净;定期用标准硬度块检查硬度计精度,决不允许在支撑面试验;当标准硬块支承面有毛刺时应用油石打光,在其不同位置试验时,硬块应在工作台上拖动,不应拿离工作台.洛氏硬度计主要技术参数洛氏标尺:HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK初试验力（N）:98.7（1kg）总试验力（N）:588（6kg）,98（1kg）,1471（15kg）硬度值读数方式:表盘试件允许大高度:17mm压头中心到机身距离:165mm洛氏硬度计外形尺寸（mm）:52247洛氏硬度计重量（kg）:8执行标准:GB/T23.2国家标准、JJG112检定规程硬度值范围HRA:2~88HRB:2~1HRC:2~7标准配件（附件）:金刚石洛氏压头、直径1.5875mm硬质合金球压头大平试台、中平试台、V型试台、HRHRB硬度块。2阀芯、阀杆、导向套阀芯是调节流量的关键件，也是冲蚀严重的零件之一，对阀芯结构及材料的选择决定了阀门的性能。而导向套的设计，对阀芯稳定性、调节性及运动性都起决定作用。导向套安装在上下腔隔离面上，使导向面下移稳定

阀芯，克服了传统文丘里角阀高进低出时的高频振动、噪声及调节性能不好问题。在导向套内孔设有凹槽，与隔离面上的孔形成压力平衡效果。导向套的内孔及暴露在流道区的外圆都经过表面硬化处理，保证内孔的耐磨性能、外圆的抗冲蚀性能。