

打拔桩机 振动打桩机生产厂家 北奕机械

产品名称	打拔桩机 振动打桩机生产厂家 北奕机械
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:VH200 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

众所周知，不论任何物品都会有自己的使用期限

，液压打桩机

也不例外。怎样才能增加打桩机的使用寿命，我们在使用打桩机的时候要注意以下几点。1.当打桩机的压软管

有接口松动，或者有老化的迹象的时候，要停止使用。维修的时候，要用上有韧性的材料，同时要检查其它地方油的泄漏和渗漏的地方。2.打桩机在进入土地的时候有很大的动力。甚至有些遇到一些坚硬的石头，对打桩机有很大的阻力。如果强行打桩体会引起各种磨损，这样对打桩机的损伤很大，所以一定要注意。3.在打桩机的时候，油门不要忽高忽低，容易在钻孔的时候造成桩孔粗细不均。4.打桩机在每个支点，油缸

等部位都有预留好的黄油嘴，目的就是方便保养，一个台班至少要加一次黄油润滑。定期保养是延长打桩机使用寿命的关键，不要认为没有故障就不用保养。及时对打桩机进行保养能消除机械隐患，在工程施工中能顺利的完成工作。

首先根据设计图纸，调整好桩机位置，避免不安全因素，接下来：一、浮吊停在离打桩点约4米左右的地点，侧向施工，这样便于观察。挂上震动锤，升高，理顺油管及电缆。二、震动锤下降，开液压口，拉一根桩至下，锁口抹上，起锤。三、待桩尖离开地面30厘米时，停止上升。锤下降，使桩至夹口中，开动，夹桩，靠锤与桩自重压桩至设计高程为止。四、试打开桩锤30秒左右，停止震动，利用桩锤惯性贯入，开动桩锤下降，控制打桩速度，尽可能使桩保持竖直，以便锁口顺利咬合，提高止水能力。五、至设计高程前40厘米停止震动，震动锤因惯性继续转动一定时间，打桩至设计高程。六、松开液压夹口，锤上升，打入第二根桩，以上类推至打完所有桩。