

英国KE蓄电池SS12-150直流屏UPS电源专用

产品名称	英国KE蓄电池SS12-150直流屏UPS电源专用
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	450.00/只
规格参数	品牌:KE 型号:SS12-150 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

英国KE蓄电池SS12-150直流屏UPS电源专用

使用前的处置

蓄电池是充电后荷电出厂的。 请按下列顺序处置之后再使用。

注意：

进行设置、安装时，为防止发生事故，请在有蓄电池设备安装资格或经验的人（专家）的指导下进行。

开箱·检查

1.开箱前，请仔细检查电池外包装是否有损伤，如果发现电池单元或装置有损坏，在签收货时要在发运收据上注明损坏的情况，并要求运输公司确认同时准备一份损坏报告的文件。2.开箱时请注意不要冲击蓄电池，小心开箱，否则有可能造成蓄电池破损。3.开箱后，应检查蓄电池配件是否有差错和遗失。4.如有损坏或差错情况的，应作好记录，并保留好。应及时与供货商联系，在约定的期限内提出异议，以免超过期限失去要求赔偿损害的权利。

安装前的储存

储存环境：

1.如果在收货时不能立即安装蓄电池，应将电池储存在25℃ 清洁通风的室内。2.采用先进先出法，即先储存的电池先使用。

储存时间：

所有的蓄电池因内部的电化学反应会造成自放电。因此，从收货之日起到安装的时间不超过6个月。在上述储存时间结束前，应对蓄电池初始均充充电，并在此后每个储存间隔时间（不超过6个月）都应再次均充充电。

储存的堆放：

蓄电池存放时，请按照纸箱上箭头标识方向堆叠，否则倒放造成蓄电池漏液、短路的危险。

注意：1.在较高的储存温度环境中电池会加速自放电。2.对蓄电池未能作适当初始均充充电将会影响电池的性能及寿命从而使正常的保修期失效。

安装及连接

安装用器具准备：

内六角扳手、套筒扳手、活络扳手、扭矩扳手、冲击钻、膨胀螺丝等。

铁架安装：

1.用横梁把两"目"形架连接起来。2.把电池架用膨胀螺栓固定在地板上。

4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。