

# 室外通讯电源柜庄河市技术支持

产品名称	室外通讯电源柜庄河市技术支持
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

## 产品详情

### 、安装要求

安装地点应符合以下要求：

? 机柜选址不宜在温度高、有灰尘、有有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰（大型雷达站、发射电台、变电站）及电压不稳的环境中，应尽量避免经常有大震动的地方，如火车轨道旁边。

? 机柜安装点不要靠近污染源、海边、高速公路，距离要求 > 500m。机柜避免安装在易腐蚀的地区，如化工厂的下风方向、加油站、排污沟、毛皮厂。

? 安装点不要靠近树或者其它植物，减少杂物堵塞进风口的可能性，影响设备正常工作。

? 在容易积雪的安装点，建议适当提高安装地基，防止影响机柜门开启。

? 在容易积水的安装点，建议适当提高安装地基，防止机柜底部进水。

? 为了避免机柜的噪音影响住户，建议安装点与住户之间的距离 > 10m，并且不影响住户。

? 在进行工程设计时，应根据通信网络规划和通信设备的技术要求，综合考虑水文、地质、地震、电力、交通等因素，选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。

机柜外部的环境符合以下要求：

? 温度：-33 ~ +50 或 -33 ~ +45 +太阳辐射

? 相对湿度：8% ~

? 湿度：0.03g/m<sup>3</sup> ~ 30g/m<sup>3</sup>

? 温度变化率： 0.5 /min ? 气压：70kPa ~ 106kPa ? 太阳辐射： 1120W/m<sup>2</sup> ? 风速： 45m/s

安装蓄电池时必须严格按照相关的操作说明进行，金属安装工具（如扳手）必须用绝缘胶带包裹，任何短路对人员和设备都会造成严重后果。

? 布放蓄电池电源线前，请确保蓄电池开关处于“OFF”状态。

? 确保单只蓄电池、蓄电池之间以及蓄电池与电源系统之间的连接和极性正确。 ?

若蓄电池舱加热盒在蓄电池后安装，安装前，需要将蓄电池的前端往右靠，安装好加热盒后恢复蓄电池间距为10mm左右。

? 蓄电池安装完成以后，在软件调测时一定要配置蓄电池参数，否则会影响蓄电池寿命。