

隆可自动化 配电柜安装 芜湖配电柜

产品名称	隆可自动化 配电柜安装 芜湖配电柜
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

今天我们说一下家里的配电箱。家用配电箱需要的开关有空气开关和漏电保护器，这两种开关的作用是有区别的，空气开关起到过载、短路的保护，漏电保护器（漏保）起到过载、短路、漏电保护功能。虽然漏保包含了空气开关的作用，但体积大，成本高，所以家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。怎么搭配才更合理呢？一起来了解一下。空气开关空气开关简称空开，配电柜安装，家用的空开有1P的、1P+N的、2P的，1P空开常用于控制火线的通断，需要搭配零线排使用。1P+N同时控制火线零线的通断，但只有火线具有热脱扣功能，2P空开同时控制火线零线的通断，且都具有热脱扣功能。漏保家用漏保有1P+N和2P之分，1P（单P）+N漏保：开关只控制火线的通断，零线不受控制，所以接线时N标注的位置必须接零线，接反了有安全隐患，也有个别品牌的1P漏保开关可以控制零线通断，不常见。2P（双P）漏保：开关控制火线和零线的通断。

配电箱的安装规范：

- 1、配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。
- 2、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。
- 3、对配电箱、开关箱进行检查、维修时，配电柜接线，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
- 4、所有配电箱、开关箱在使用过程中的送电顺序为：总配电箱——分配电箱——开关箱；停电操作顺序为：开关箱——分配电箱——总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。
- 5、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。16. 总配电箱及分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关）以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电

器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

配电箱的安装注意事项与措施：照明配电箱（板）安装不牢固，低压配电柜，标高不符合要求，芜湖配电柜，暗装时，其面板四周边缘不紧贴墙面。

后果：照明配电箱（板）安装的标高不符合规定，安装不牢固，箱体不垂直，暗装时，其面板四周边缘不紧贴墙面，影响使用功能，观感不好。

措施：标高应符合设计要求，设计没规定时，照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m.照明配电板底边距地高度宜为1.8m.

照明配电箱（板）安装应牢固，安装垂直度允许偏差不应大于3mm，暗装时，配电箱四周应无空隙，面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。

隆可自动化(图)-配电柜安装-芜湖配电柜由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司是一家从事“配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆可”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆可自动化在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！