

# 工程机械零配件直销 杭州工程机械零配件 配淘网

产品名称	工程机械零配件直销 杭州工程机械零配件 配淘网
公司名称	配淘(浙江)信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市江北金竹路88号
联系电话	13335908123 13335908123

## 产品详情

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享防止液压油缸密封件损坏的方法

防止液压油缸密封件损坏的方法是什么？下面小编就给大家介绍一下。

一、确保液压油箱中液压油油液洁净，明澈，无杂质。活塞杆同心，外表润滑，没有大的锈点，麻点，确保液压油缸密封件产品合格，各项证件完全。

二、要求装置人员对液压油缸结构要根本了解，确保液压油缸密封件产品合格，各项证件完全。装置Y型和V型密封圈时，要留意其装置方向，防止因装反而漏油。对Y型密封圈而言，其唇边应对着有压力的油腔，此外，Y型和V型密封圈还要留意区别是轴用仍是孔用，不要装错。

三、拆开前后要尽量创造条件防止液压缸被尘埃和杂质污染。拆开后的零件要用塑料布盖好。装置O型圈时，不要将其拉到变形的程度，也不要边滚边套装；在装置内卡键式联接的卡键或卡环要用工具。

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享液压系统中安装滤油器的安装位置通常具有以下类型：

(1) 要安装在泵的吸入口：

表面机油滤清器通常安装在泵的吸入管路上。目的是过滤掉大的异物以保护液压泵。另外，机油滤清器的滤清器容量应大于泵流量的两倍，压力损失应小于0.02MPa。

(2) 安装在泵的出油口上：

在此安装机油滤清器的目的是滤除可能侵入阀门等组件的污染物。过滤精度应为 $10\sim 15\mu\text{m}$ ，并能承受工作压力和对油管的冲击压力，压降应小于 $0.35\text{MPa}$ 。同时，应安装安全阀以防止滤油器堵塞。

(3) 安装在系统的回油管路上：此安装起到间接过滤的作用。通常，背压阀与过滤器并联安装。当过滤器堵塞并达到某个压力值时，背压阀打开。

(4) 安装在系统分支油路上。

(5) 独立的过滤系统：大型液压系统可配备液压泵和滤油器，形成独立的过滤回路。

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享如何保养粗滤器？

1.过滤器的核心部分是过滤器核心。滤芯由滤框和不锈钢丝网组成。不锈钢丝网是易损部件，需要特殊保护；

2.过滤器工作一段时间后，某些杂质会沉积在过滤器芯中。这时，压降增大，流量减小，需要及时清除滤芯中的杂质。

3.清洁杂质时，请特别注意滤芯上的不锈钢丝网不得变形或损坏。否则，如果再次安装过滤器，则过滤介质的纯度不符合设计要求，并且会影响压缩机，泵，仪器和其他设备。破坏

4.如果不锈钢丝网变形或损坏，则需要立即更换。