

北京工业一级纯水机 天津市柏恒自动化设备

产品名称	北京工业一级纯水机 天津市柏恒自动化设备
公司名称	天津市柏恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	静海区良王庄乡王家院村
联系电话	18522649980 18073262137

产品详情

纯水设备常见的故障

纯水设备常见的故障1、纯水设备开关打开，但设备不启动。出现这种问题可能因为电器线路故障，如保险坏了，电线脱了。我们需要检查保险，检查各处接线，检查水路，从而保证供水压力。2、纯水设备启动后，北京工业一级纯水机，进水电磁阀未打开。出现这种情况我们要及时检查线路，修理或更换线圈。3、泵旋转，但不能达到额度压力和流量。出现这种情况我们需要重新接线，清洗或更换滤芯，并排除泵内空气，等到冲洗后调整压力。4、系统压力升高，泵噪音大。我们需要检查原水泵和管道，查看管道是否泄漏。5、冲洗后电磁阀未关闭。我们需要检查电磁阀控制元件和线路故障。

纯水机的分类及用途介绍

纯水机的分类及用途介绍

一、从用途上区划分为:

- 1、生活饮用型纯水机(家用纯水机);
- 2、实验室用纯水机(也叫超纯水机);
- 3、工业纯水机;

4、大型工业纯水机。

二、根据使用情况分为:

1、手动型，也称经济型。经济型纯水机使用的是手动反冲洗阀门。

2、自动型，自动型就是全电脑自动冲洗纯水机，通过电脑控制板实现冲洗。

3、自洁型，又称自洁式，自洁型则是自行清洁，是自洁式净水器的反渗透系列，工业一级纯水机安装，它的优点是无需经济型的手动操作，也无需自动型的电器元件，不但结构简单，还能达到整机自洁。

三、根据主机和储水桶的结合情况还可分为分体式 and 一体式的，分体式的占地面积比较大，储水桶和机身分离;一体式纯水机的主机和储水桶在一起，占地面积小，外形美观大方。

纯水机出现故障的原因分析

一、设备如果没有定期的做保养维护，工业一级纯水机供应商，那么就会滋生有机物，导致水压有所变化，工业一级纯水机批发，导致水质下降水压上升，电流还无法进行调节。

二、清洗的方法不合理，就会导致出现损坏或者是破碎的现象，这样就会给进出水压差增大，导致水量下降。

三、在缺水的状态下加电会导致磨片、树胶等出现烧毁的现象，导致清洗没有效果。

四、在进水之前没有按滤器，就会导致异物直接进入通道内，导致水压差有所增大。

五、处理不佳、控制失效以及不适当的系统设计。

六、活性炭失效，导致氯超标，导致模块树脂氧化，导致水压差增大。

北京工业一级纯水机-天津市柏恒自动化设备由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市柏恒自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗

、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!