

# SWZT-1F/A分体式振动温度变送器SWZT-1F/A

产品名称	SWZT-1F/A分体式振动温度变送器SWZT-1F/A
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:SWZT-1F/A 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

## 产品详情

### SWZT-1F/A分体式振动温度变送器的安装及连接

温度探头和振动探头的安装位置参见风机的使用安装维护说明书。

振动探头底座上带有四个安装孔，其尺寸如图5所示。使用时，通过4个M6x25螺钉将振动探头固定在安装位置上。

### SWZT-1F/A

注意：探头对振动的测试方向为水平方向，安装时应保持振动探头圆柱轴线在水平面上。

振动探头上的二芯电缆用以与温度探头进行连接：拧开温度探头的上盖，将二芯电缆通过防水接头穿入内腔，与接线端子连接牢固，zui后拧紧上盖及防水接头螺母。

### 3.3二次仪表与一次仪表的连接

温度和振动信号通过振动探头顶端的四芯软屏蔽电缆输入到二次仪表。四芯电缆各色线与二次仪表的连接关系如表1所示。

SWZT-1F/A在按表1连接之前，首先截取适当长度的4分软橡胶管，将四芯软屏蔽电缆套入橡胶管内，然后将两条屏蔽电缆按线色参照表一进行连接。注意线-线连接处应用直径3毫米的热缩管进行热封。之后，将4分软橡胶管套入防水接头及连接管件管螺纹上，并扎紧。zui后，用聚氯乙烯胶布将各连接部位密封。SWZT-1F/A在按表1连接之前，首先截取适

当长度的4分软橡胶管，将四芯软屏蔽电缆套入橡胶管内，然后将两条屏蔽电缆按线色参照表一进行连接。注意线-线连接处应用直径3毫米的热缩管进行热封。之后，将4分软橡胶管套入防水接头及连接管件管螺纹上，并扎紧。zui后，用聚氯乙烯胶布将各连接部位密封