

# 山西 橡胶环型输送带宽度如何划分 橡胶传送带保养期限

产品名称	山西 橡胶环型输送带宽度如何划分 橡胶传送带保养期限
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 山西 橡胶环型输送带宽度如何划分 橡胶传送带保养期限

#### 一、输送带产品概述：

输送带又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

#### 二、输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

根据运输量的大小按宽度分为：B200 B300 B400 B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 B1400 B1600B1800 B2000等常用型号（B代表宽度，单位为毫米）

#### 三、输送带的保养：

- 1、输送带在运输和贮存种，应保持清洁避免阳光直射或雨、雪浸淋，防止与酸、碱油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
- 2、贮存时仓库内温度宜保持 -18 - 40 之间，相对湿度宜保持在50-80%RH之间。
- 3、贮存期间，产品须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。
- 4、不同类型、规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头采用胶接法。
- 5、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。

6、输送带运行速度一般不宜大于2.5米/秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置应尽量采用低速。

7、运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关第、传诵滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取。

8、给料方向应顺胶带的运行方向，为减少物料下落时对胶带的冲击应采用溜槽，减少物料下落距离；胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊，为防止漏料，带侧应采用柔软适度的挡料板，以避免挡料板过硬，刮破输送带的带面。

四、输送带在使用中应该注意以下事项：

1) 避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意活动部分的润滑，但不得油污输送带；

2) 避免带负荷启动；

3) 胶带发生跑偏，应该及时采取措施纠正；

4) 发现胶带局部操作应该及时修补，以免扩大；

5) 避免胶带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂

我公司主要生产的环型输送带较多，如客户需要其它形状的输送带我公司也是可以满足的，可来电进行详细的确认，感谢您的关注。