

# 科华UPS电源80KVA三进三出YTR3380主机渠道批发

产品名称	科华UPS电源80KVA三进三出YTR3380主机渠道批发
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:380V 特点:零转换 包装:纸箱
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

科华UPS电源80KVA三进三出YTR3380主机渠道批发科华UPS电源80KVA三进三出YTR3380主机渠道批发

本产品适用于中、小型数据中心，计算机数据机房，通讯基站，自动化控制系统，安保系统，广播电视系统，工厂生产过程控制，石油化工等环境使用。

### 产品特点

高达0.9输出功因，较符合当代IT设备需求，适应性更广；

双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高；

电池节数连续可调，可灵活配置；

94%双转换模式效率；

98%节能模式效率，提升了电能转化效率，降低了运营成本；

占地面积小，可高达44%空间节省；

便捷安装，节省您的安装成本；

标配防尘网，满足更多应用场景；

PCBA三防技术，提升系统可靠性；

N+X冗余并机技术，提升电力系统可靠性；

采用高可靠性关键元器件选型设计；

充电器装置故障充电器的常见故障有：1、装置输出发生过电压与过电流。当装置输出发生过电压与过电流时，装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时，应将电压、电流调节旋钮旋转为零位，按动两次报警、保护复归按钮，再重新调节电压、电流调节旋钮，使电压或电流达到实际使用值。2、交流输入故障。当输入交流出现故障时，装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时，应拉开装置输入的电源开关，解除装置的警响，待输入交流故障排除后，再合上电源开关，按正常操作程序重新起动装置。3、熔断器熔断。当装置整流变压器T的一次保护熔断器(或二次保护熔断器)熔断时，装置能够自动保护，并发出声光报警信号。此时，应拉开交流输入电源开关，查找熔断器熔断原因。排除故障后，更换与原熔断器容量相同的熔体，按正常操作程序重新起动装置。

科华UPS电源80KVA三进三出YTR3380主机渠道批发科华UPS电源80KVA三进三出YTR3380主机渠道批发