

单槽式超声波清洗机公司 单槽式超声波清洗机 柏恒自动化

产品名称	单槽式超声波清洗机公司 单槽式超声波清洗机 柏恒自动化
公司名称	天津市柏恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	静海区良王庄乡王家院村
联系电话	18522649980 18073262137

产品详情

超声波清洗机清洗眼镜

超声波清洗机清洗眼镜：

- 1、开启设备的盖子，随后往内胆里加上适当的自来水；
- 2、自来水加好后，再滴进少量洗洁剂，随后用手或是别的物品拌和一下；
- 3、把眼镜放入超声清洗机中；
- 4、随后接好开关电源，按开关键，在设备显示器显示信息数据以后，按时间键，调好清理时间；
- 5、设备刚开始进到运行状态中，工作中的情况下会出现吱吱作响的声响。这就是超音波

的响声，设备里边的水还出现一点波纹，由于镜上边的尘土、油品都会渐渐地的掉下来，因此水刚开始变混浊，看到了无需心惊胆战；

6、清理进行后，把镜拿出来认真仔细一下就可以了。

超声波清洗机的日常维护

超声波清洗机的日常维护

超声波清洗机的日常维护时需要注意，再放置设备的场所要保持通风、整洁，这样对长期运转以及对工作环境的清洁，也是有利条件；在清洗剂变脏时应及时更换，保持清洗槽整洁，可以延长清洗槽使用的时间；电气控制和设备通风口应尽量避免水蒸气等，定时用压缩空气来清理灰尘；定期检查设备的绝缘性，对于老化的组件及接地线着重检查，单槽式超声波清洗机安装，确保良好接地应由的电工操作；定期的测试电源是不是符合电压要求，避免电压过高过低引起的电源损坏；定期更换过滤装置的滤芯；传动设备需要定期加注润滑油，定期更换减速机齿油，确保组件良好运行

超声波清洗机在水压不够的情况下，该如何排查

1.查询超声清洗机调速阀，当发觉其脆化时就需要立即更换零配件。

2.查询超声清洗机的进出水量是不是充足，倘若不充足，单槽式超声波清洗机，根据解决后进水量抵达相对标准，单槽式超声波清洗机厂，超声清洗机的出水量工作压力也便会符合要求。

3.查询超声清洗机清洁进水过滤器，当排空清理进水过滤器内的气体后，出水量工作压力就能抵达相对标准。

4.查询超声清洗机高压低压排气阀和出入水单向阀有没有透漏状况。如果有问题的话应该立即更换这种零配件，使难题清扫。

单槽式超声波清洗机公司-单槽式超声波清洗机-柏恒自动化由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。“超声波清洗机，工业清洗机，工业冷水机，工业一级纯水”选择天津市柏恒自动化设备有限公司，公司位于：静海区良王庄乡王家院村，多年来，柏恒自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。柏恒自动化期待成为您的长期合作伙伴！