

西门子莱芜代理商

产品名称	西门子莱芜代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子莱芜代理商 西门子莱芜代理商

集成

SIMATIC 移动面板 277(F) IWLAN 根据 WLAN 标准 IEEE 802.11 a (b/g) ， 通过 PROFINET 进行通讯。移动面板 277F IWLAN 设备还支持 PROFI-safe 通讯。

有五个带 V2 的设备型号：

用于通过 WLAN 移动操作和监控：

移动面板 277 IWLAN V2

移动式面板 277 IWLAN V2 ， 带手轮、 按键开关和发光按钮

还可作为故障安全设备用于面向安全的操作：

移动式面板 277F IWLAN V2 ， 带确认按钮和紧急停止按钮

移动式面板 277F IWLAN V2 ， 带确认按钮、 紧急停止按钮、 手轮、 按键开关和发光按钮

移动面板 277F IWLAN RFID 标签（ 仅用于 V2 ）

对于移动面板 277F IWLAN (PROFI-safe) 型， 应用下列系统先决条件：

必需将移动面板作为安全设备连接（ PROFI-safe ， 分布式安全）

使用 SIMATIC F-CPU

SIMATIC 移动面板

5 GHz 频带 (IEEE 802.11a)

SIMATIC F-CPU (Distributed Safety)

277 IWLAN

仅使用 WLAN (HMI)

X

-

使用转发器时

!

使用 Profinet IO 时

277F IWLAN

(故障安全)

-

(RFID 标签)

X = 建议

! = 要求

- = 不需要

移动面板 277(F) IWLAN 可连接到 :

SIMATIC S7-200/300/400 (集成移动式面板 277F IWLAN 需要的一个 F-CPU) 和 SIMOTION (移动式面板 277 IWLAN V2 或更高版本 , 或移动式面板 277FIWLAN V2 或更高版本 (WinCC flexible 2008 SP3 或更高版本))

注意 : 详细信息请参见 “ 系统界面 ” 。可下载英语版、德语版和日语版的功能手册 “ 移动式面板 277F IWLAN 的故障安全操作 ” 。

6AV6 640-0DA11-0AX0K-TP 178 micro s7-200系列用6AV6 641-0AA11-0AX0OP 73 单色 3英寸6AV6 641-0BA11-0AX1OP 77A 单色 4.5英寸6AV6 641-0CA01-0AX1OP 77B 单色 4.5英寸6AV6 642-0AA11-0AX1TP 177A 单色 5.7英寸6AV6 642-0BC01-1AX1TP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0BA01-1AX1TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 642-0DC01-1AX1OP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0DA01-1AX1OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 643-0BA01-1AX0OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0AA01-1AX0TP277-6

触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0CB01-1AX1MP277-8 触摸式面板, 8寸64K色中文6AV6 643-0DB01-1AX1MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示6AV6 643-0CD01-1AX1MP277-10
触摸式面板, 10寸64K色中文6AV6 643-0DD01-1AX1MP277-10
按键式面板,10寸64K色中文显示6AV6644-0AA01-2AX0MP377-12
触摸式面板, 12寸64K色中文6AV6644-0AB01-2AX0MP377-15
触摸式面板, 15寸64K色中文6AV6644-0AC01-2AX0MP377-19
触摸式面板, 19寸64K色中文6AV6644-0BA01-2AX1MP377-12
按键式面板,12寸64K色中文显示6AV6671-1CB00-0AX2MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 1776ES7 648-0DC20-0AA0USB stick 512M6ES7 648-0DC30-0AA0USB stick 1G6ES7 648-0DC40-0AA0USB stick 2G6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏, 以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256 色以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256 色以太网接口6AV6647-0AE11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器, 256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6647-0AF11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器, 256 色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV2123-2MB03-0AX0KTP1200 BASIC6AV6647-0AG11-3AX0SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器, 256 色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008 精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6648-0BC11-3AX0Smart 7006AV6648-0BE11-3AX0Smart 10006AV2124-2DC01-0AX0KTP400
舒适型触摸式面板6AV2124-0GC01-0AX0TP700 舒适型6AV2124-0JC01-0AX0TP900
舒适型6AV2124-0MC01-0AX0TP1200 舒适型6AV2124-0QC02-0AX0TP1500
舒适型6AV2124-0UC02-0AX0TP1900 舒适型6AV2124-0XC02-0AX0TP2200
舒适型按键6AV2124-1DC01-0AX0KP400 舒适型6AV2124-1GC01-0AX0KP700
舒适型6AV2124-1JC01-0AX0KP900 舒适型6AV2124-1MC01-0AX0KP1200
舒适型6AV2124-1QC02-0AX0KP1500 舒适型

路径控制 (RC) 组态通过 PCS 7 标准库中的块对 SIMATIC PCS 7

基本工厂配置进行了补充。现有工厂随后也可轻松地通过 SIMATIC ROUTE CONTROL进行升级。在 CFC 编辑器中, 使用路径控制库的统一接口块, 可对与控制物料传输有关的工艺元件 (RC 元件) 进行调整。RC 元件包括:

控制元件 (执行器)

传感器元件 (传感器)

参数元件 (设定值)

连接元件 (与部分路径相关的物料信息)

功能

部分或完整路径的位置 (即: 节点) 在 SIMATIC Manager

中作为 “ 工厂单元的设备属性 ” 而进行组态, 并随 SIMATIC PCS 7 项目的相关基本数据一起而传输到 RC

项目。由众多重复序列所产生的组态要求可通过以下操作减少到低程度: 以 CSV 格式导出位置, 使用电子表格程序复制和修改这些位置, 然后再次将它们导入。

节点是用于请求物料传输的参数（源位置、目标位置和中间位置），它们标记了各条部分路径的起点和终点，这也是物料传输的源位置和目标位置。

除了 SIMATIC PCS 7 工程组态系统的基本工具（SIMATIC MANAGER、CFC 等）之外，SIMATIC ROUTE CONTROL 工程组态软件包中的下列组态组件也可用于对路径控制应用进行组态

