

柏恒自动化 半自动超声波清洗机定制 半自动超声波清洗机

产品名称	柏恒自动化 半自动超声波清洗机定制 半自动超声波清洗机
公司名称	天津市柏恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	静海区良王庄乡王家院村
联系电话	18522649980 18073262137

产品详情

超声波清洗机的保养小窍门

超声波清洗机的保养小窍门：

一定要市场保证清洗机的卫生清洁，不用的时候电源一定要切断放置。所处的环境不能太热也不能潮湿，不能长时间工作，一般工作时间要保持在4小时以内，清洗机在完全散热之后才能继续工作。另外天津超声波清洗机提醒您：如果清洗机放置的时间过长的话，一定要隔断时间就要让油泵运转以此，半自动超声波清洗机公司，而且每次运转时间都要保证十多分钟以上，用过之后，及时做好清洁工作。

高频超声波清洗机的流程

超声波清洗机的流程

1、空化作用：是超声以每秒20000多次的压强和减压交互作用的高频转换方式向液体传输。当压力降低时，液体中会产生真空核群气泡的现象，超声波清洗则是在压缩力的作用下，真空核群气泡在压力下会产生很强的冲击力，从而剥离被清洗物表面的污垢，从而达到清洗的目的。

2、直进流作用：当声波强度为 $0.5W/cm^2$ 时，可以看到垂直于振动面产生的直进流，其速度约为 $10cm/s$ 。这种直流方式使得被清洗物表面的微油污被搅动，超声波清洗设备将溶解液与新的液体混合，使溶解速度加快，对污物的处理起到很大的作用。

3、加速度：通过推动液态粒子而产生的加速度。空泡作用对高频超声波清洗机来说不明显，此时的清洗主要依靠超声作用下的液体颗粒加速碰撞颗粒，半自动超声波清洗机定制，对污物进行超清洗。

超声波清洗机部分零部件损坏的原因

一、超声波清洗机的保险损坏

现象体现就是超声波清洗机在开机之后就会发现电源无显示，设备也不运转，半自动超声波清洗机厂家，这种情况就是超声波清洗机的保险坏了。出现这种问题的原因有很多，大概就是超声波清洗机的接地线与火线或零线混用，并没有按照要求让地线接地，还有可能是超声波清洗设备使用时间较长了，半自动超声波清洗机，内部的零部件有老化现象，造成了局部短路，以致于设备的保险损坏。

二、超声波清洗机的换能器损坏

这种问题的现象不明显，发生故障的原因可能是设备在使用完成后不关机，设备基本上一直处于开机状态，长时间的开机让机器的温度一直升高终导致了胶体的融化，从而使换能器发生脱落或者断裂现象。

三、超声波清洗机的功率管损坏

出现这种问题的原因和换能器的损坏相似，也是因为机器长时间的工作，终导致超声波清洗机主板上的功率管有短路现象的出现。

四、超声波清洗机的稳压管损坏

出现稳压管损坏是主要原因就是内部设定的功率管的阻值设置错了，功率管的阻值设置较小。还有就是机器内部有短路现象，还进行开机导致的，说句实在话，这个零部件的损坏是很少出现的。

柏恒自动化(图)-半自动超声波清洗机定制-

半自动超声波清洗机由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。天津市柏恒自动化设备有限公司是天津

天津市,清洗、清理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在柏恒自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创柏恒自动化更加美好的未来

。