

180mpa手压泵 广东手压泵 保和液压

产品名称	180mpa手压泵 广东手压泵 保和液压
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

产品详情

手压泵与液压破拆工具配套使用，为各破拆工具的动力源之一。当发生火灾，交通事故等特殊灾害时，如果事故现场有防爆要求时，可通过手压泵对各破拆工具实施动力供给，完成抢险救援工作中的扩张、拉伸、粉碎、挤压、剪切及抬升等战术动作进行快速救援。救护被困于受限环境中的受害人或抢救处于危险环境中的受害物，达到救护或救灾的目的。是消防队、工矿企业以及其他抢险救灾部门必备的破拆工具动力源之一。

手压泵的维护与保养

- 1、手压泵各部分经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存在。
- 2、严格遵守安全使用注意事项。
- 3、工作液为运动粘度20-28厘池，如YB-N32液压油。严禁用酒精、水、甘油、麻油、刹车液、普通发动机油等为工作液。
- 4、工作液必须用120-160目滤油网过滤清洁。
- 5、使用时应轻拿轻放，180mpa手压泵，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝扣。
- 6、不川时非喷漆表血涂有工业凡士林油一层，广东手压泵，以防生锈
- 7、不用时应装入木箱，160mpa手压泵，在干燥、湿度适宜的房间存放。
- 8、特别注意，胶管因长期使用，易产生老化，70mpa手压泵，使强度降低，应经常检查定期更换

手动泵安全注意事项

- 1、不准超过 80Mpa 压力工作。不得随意调动高低压阀。
- 2、工作时应稳稳地摇动手柄，不得油路有冲动现象，以使各阀门持久地工作。
- 3、减压时应缓缓扭动手轮，不得使减压过速。
- 4、油量不够时，不得在有压力情况注油以免回油时储油管内有用力存在。
- 5、各连接处拧紧，方可工作。
- 6、高压胶管每年作一次打压试验，防止胶管老化发生意外，试验压力低于 90Mpa 即发生凸起、渗漏时就不能使用。

180mpa手压泵-广东手压泵-保和液压(查看)由德州市保和液压机具有限公司提供。德州市保和液压机具有限公司是从事“电动液压泵,高压手动泵,千斤顶,钢筋切断机,拉伸器,增压器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。