

# 工业一级纯水机维修 邯郸工业一级纯水机 天津市柏恒自动化

产品名称	工业一级纯水机维修 邯郸工业一级纯水机 天津市柏恒自动化
公司名称	天津市柏恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	静海区良王庄乡王家院村
联系电话	18522649980 18073262137

## 产品详情

### 纯水设备工艺流程图及组成

#### 纯水设备工艺流程图

1、原水 原水增压泵 多介质过滤器 软水器 活性炭过滤器 过滤器 一级反渗透 中间水箱 中间水泵 离子交换器 纯化水箱 纯水泵 用水点 紫外线杀菌器 消毒装置

2、原水 原水增压泵 多介质过滤器 软水器 活性炭过滤器 过滤器 一级反渗透 PH调节 二级反渗透 纯化水箱 纯水泵 用水点 紫外线杀菌器 消毒装置

3、原水 原水增压泵 多介质过滤器 软水器 活性炭过滤器 过滤器 一级反渗透 PH调节 二级反渗透 EDI系统 纯化水箱纯水泵 用水点 紫外线杀菌器 消毒装置

纯水设备一般由3个部分组成，分别为预处理部分、反渗透主机部分和后处理部分。

### 纯水机的分类及用途介绍

#### 纯水机的分类及用途介绍

## 一、从用途上区划分为:

- 1、生活饮用型纯水机(家用纯水机);
- 2、实验室用纯水机(也叫超纯水机);
- 3、工业纯水机;
- 4、大型工业纯水机。

## 二、根据使用情况分为:

- 1、手动型，工业一级纯水机维修，也称经济型。经济型纯水机使用的是手动反冲洗阀门。
- 2、自动型，自动型就是全电脑自动冲洗纯水机，通过电脑控制板实现冲洗。
- 3、自洁型，又称自洁式，自洁型则是自行清洁，是自洁式净水器的反渗透系列，它的优点的是无需经济型的手动操作，也无需自动型的电器元件，不但结构简单，还能达到整机自洁。

三、根据主机和储水桶的结合情况还可分为分体式 and 一体式的，邯郸工业一级纯水机，分体式的占地面积比较大，储水桶和机身分离;一体式纯水机的主机和储水桶在一起，占地面积小，外形美观大方。

## 纯水机出现浑浊现象和什么有关

- 1、由于纯水机中的砂滤池长时间的使用，没有冲洗造成。在这样的情况下要加大冲洗强度，工业一级纯水机安装，去除积泥。
- 2、当水处理系统进水浑浊度超标时，纯水机中砂滤池无法承受负荷，工业一级纯水机厂，导致出水浑浊。先时间查清出水浑浊的原因，再消除。
- 3、由于纯水机中的砂滤池的内部元件损坏导致出水偏流或者短路，应尽快维修设备中的砂滤池。

4、由于砂滤池的高度不够，过滤出的效果较差导致出水浑浊度高。应该在设计纯水机的时候增加过滤层的高度。

工业一级纯水机维修-邯郸工业一级纯水机-天津市柏恒自动化由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。天津市柏恒自动化设备有限公司位于静海区良王庄乡王家院村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前柏恒自动化在清洗、清理设备中享有良好的声誉。柏恒自动化取得商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。柏恒自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。