

压瓦机出租电话 天一压瓦车 运城压瓦机出租

产品名称	压瓦机出租电话 天一压瓦车 运城压瓦机出租
公司名称	山西天一建工钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区新兰路150号147幢
联系电话	18735369713

产品详情

山西彩钢压瓦机的安装方法：

- 1、铺置上保温棉，保温棉接头处用胶带封。
- 2、彩钢瓦设备利用钢管搭设两个4m × 3m的脚手架，每个架子装上4个轮子，便于推动。
- 3、沿钢板底部拉一条线，校核钢板的两端是否在同一条直线上。将第二块板方在第二列固定件上，内肋在第yi块钢板的外肋上，中心肋位于固定件的中心肋直立地上，重复第yi块板操作方法，压瓦机出租电话，依次结下安装。
- 4、安装固定件，把固定件用自攻螺钉固定在檩条上，每根檩条上均有。
- 5、先安屋面内层板，按技术要求，每个波峰用30mm长的自攻螺钉固定，螺钉帽颜色与彩板颜色一致。
- 6、利用锁边锁紧彩瓦的中部肋。
- 7、将第yi块钢板安放在已固定的固定件上，运城压瓦机出租，然后使其与每块固定件的中心肋和内肋的底槽压实，压瓦机出租公司，并使它们完全啮合。
- 8、定位下列固定件，每一个支撑面一个，并且使固定件的连锁肋边，啮合于安装好的钢板的外肋之上。
- 9、墙板，内外均打螺钉，其施工方法与屋面内层彩板安装类似。
- 10、天沟安装，在地面上把天沟接成9m，利用麻绳拉至屋面安装。安装天沟时，要拉线调直。

11、防水端处理：屋面板安装完后：(1)利用上撬工具，将位于钢板屋脊处终端肋条之间的部分向上折，保证在泛水板下方由内吹的水不会流入建筑物之中。(2)利用下折工具将钢板下端的肋条之间的平板部分稍向下弯曲(呈唇状)以保证雨水顺着钢板终端被排出，并不会因风力作用回流至平底盘的下边。

12、纵向泛水板和盖板，应在与屋面板的接合处向下弯折，下弯的深度同钢板外形相适应。

13、横向泛水板和盖板，在彩板固定完毕，且底板被上折后，才能安装，安装时，要用开槽口工具进行开口，然后将两槽口间的舌头向下折弯。

【山西天一高空压瓦机租赁】高空压瓦机液压系统的维护保养注意事项

1、保持油箱内液压油干净、不允许有杂质和水份，经常使用时一般每个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油。

2、电机起动前需将换向阀在中间位置，以防电机过载。

3、胶管使用时，应避免打折和出现急弯，并且不可离胶管太近，以防爆管电起伤人。

4、胶管耐压低于额定压力的1.25倍时发生渗漏等老化现象，应停止使用作废，换新胶管。

5、每年检修一次，各件用轻柴油或煤油清洗，并注意保护配合面。

山西高空压瓦机租赁公司天一高空压瓦车跟您分享：

压瓦机设备特点：该设备具有操作、维护、保养以及机械的调试、模具更换容易等优点;整个机组自动化控制系统采用高集成的网络，哪里做压瓦机出租，使自动化系统性能更优越;该设备采用高水平自动控制软件，实现生产信息化管理在压瓦机设备生产出的彩板调直过程中，型材将从上，下，左，右移动，从而要求矫直机构与型材之间的间隙相对宽松一些，矫直机构与型材的上，下，左，右表面之间可以有一定的间隙，间隙大小在0.010-0.050in(0.25-1.25mm)之间，如果矫直扭转变形，间隙可以小一些。

压瓦机出租电话-天一压瓦车-运城压瓦机出租由山西天一建工钢结构工程有限公司提供。压瓦机出租电话-天一压瓦车-运城压瓦机出租是山西天一建工钢结构工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。