

# 宁波克泰KETA流量控制阀LMR-10 CV04-NB 苏州直销

产品名称	宁波克泰KETA流量控制阀LMR-10 CV04-NB 苏州直销
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

### 特点

单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从P口进入，克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启，压缩空气从P流至A；当P口无压缩空气时，在弹簧力和A口(腔)余气力作用下；阀口处于关闭状态，使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场所，如空压机向气罐充气时，在空压机与气罐之间设置一单向阀，当空压机停止工作时，可防止气罐中的压缩空气回流到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。

### 止回阀

止回阀用途广泛，有很多种类，下面说的是供水和热力常用的止回阀：

- 1、弹簧式：液体由下而上，依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣，压力消失后，弹簧力将阀瓣压下，封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。
- 2、重力式：和弹簧式相似，依靠阀瓣的自身重力封闭，防止倒流。
- 3、旋启式：液体在阀体内直通，依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣，压力失去后，阀瓣依靠自重回位，反向的液体压力封闭阀瓣。
- 4.塑料隔膜式: 外壳和隔膜均为塑料.一般外壳为ABS,PE,PP,NYLON, PC.隔膜有硅树脂,氟树脂等。

其它的单向阀（止回阀），如排污的止回阀，人防的防爆阀和液体使用的止回阀的原理是大同小异。

KETA电磁阀 KETA插装阀 KETA螺纹插装阀

KETA二位二通电磁阀LSV-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV-M20-2NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16S-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP-J

KETA二位二通电磁阀LSV3-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV3-58-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCRP

KETA电磁阀LSV6-08-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV6-10-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV6-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NORP

KETA电磁阀LSV6-16-2 NORP

KETA电磁阀LSV-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV-M20-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV2-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV6-08-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NCSP

KETA插装阀LSV-08-2NOSP-L

KETA插装阀LSV6-08-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NOSP

KETA插装阀LSV2-08-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NCS

KETA插装阀LSV2-10-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-10-2 NOS

瑞典KALLER氮气缸 瑞典KALLER氮气弹簧

瑞典KALLER氮气缸CU4-1800 CU4-2900

瑞典KALLER氮气缸CU4-420 CU4-7500

瑞典KALLER氮气缸CU4-SP CU4-SPRM

瑞典KALLER氮气缸CU4-740 CU4-4700

瑞典KALLER氮气缸CU4-18300 CU4-1000

瑞典KALLER氮气缸CU4-11800 CU4-1000-006

瑞典KALLER氮气缸CU4-740-050

瑞典KALLER氮气缸X500-025

瑞典KALLER氮气缸X500-038

瑞典KALLER氮气缸X500-050

瑞典KALLER氮气缸X500-063

瑞典KALLER氮气缸X500-010

瑞典KALLER氮气缸X500-013

瑞典KALLER氮气缸X500-016

瑞典KALLER氮气缸X500-019

瑞典KALLER氮气缸X500-032

瑞典KALLER氮气缸X500-075

瑞典KALLER氮气缸X500-080

瑞典KALLER氮气缸X500-100

瑞典KALLER氮气缸X500-125

瑞典KALLER氮气缸X6600-025

瑞典KALLER氮气缸X6600-038

瑞典KALLER氮气缸X6600-050

瑞典KALLER氮气缸X6600-063

瑞典KALLER氮气缸X6600-010

瑞典KALLER氮气缸X6600-013

瑞典KALLER氮气缸X6600-016

瑞典KALLER氮气缸X6600-019

瑞典KALLER氮气缸X6600-032

瑞典KALLER氮气缸X6600-075

瑞典KALLER氮气缸X6600-080

瑞典KALLER氮气缸X6600-100

瑞典KALLER氮气缸X6600-125

瑞典KALLER氮气缸X1500-025

瑞典KALLER氮气缸X1500-038

瑞典KALLER氮气缸X1500-050

瑞典KALLER氮气缸X1500-063

瑞典KALLER氮气缸X1500-010

瑞典KALLER氮气缸X1500-013

瑞典KALLER氮气缸X1500-016

瑞典KALLER氮气缸X1500-019

瑞典KALLER氮气缸X1500-032

瑞典KALLER氮气缸X1500-075

瑞典KALLER氮气缸X1500-080

瑞典KALLER氮气缸X1500-100

瑞典KALLER氮气缸X1500-125

瑞典KALLER氮气缸X4200-050

瑞典KALLER氮气缸X4200-063

瑞典KALLER氮气缸X4200-010

瑞典KALLER氮气缸X4200-013

瑞典KALLER氮气缸X4200-016

瑞典KALLER氮气缸X4200-019

瑞典KALLER氮气缸X4200-032

瑞典KALLER氮气缸X4200-075

瑞典KALLER氮气缸X4200-080

瑞典KALLER氮气缸X4200-100

瑞典KALLER氮气缸X4200-125