

智能高低温试验箱厂家 广东科翔按需定做 许昌高低温试验箱

产品名称	智能高低温试验箱厂家 广东科翔按需定做 许昌高低温试验箱
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

高低温试验箱电源线怎么？

广东科翔智能检测技术有限公司

高低温试验箱电源线的接电方式如下：

- 1、接电源前，请确认外部电源的线径：总开关的容量是否符合设备的要求。
- 2、请用万用表确认电源电压是否为正常（允许±10%RH的偏差），相线之间电压为380V，相线与零线之间是否为220V，没问题后，关掉总开关；
- 3、将机器的零线（蓝色N线）接到配电箱中的零线端子上，（零线一定要接对，否则设备将不能工作，或烧电器元件）；
- 4、将机器的R.S.T.三根相线分别接到配电箱总开关下端的三个端子上，并确保螺丝拧紧；
- 5、将机器的接地线接到配电箱的地线端子上；阐述高低温试验箱高低温试验箱电路规范接线步骤；

注意：高低温试验箱设计时有相序保护功能，如果相序接错，开机时，仪表将不会通电，需将配电箱总开关下端的三根相线，任意调换两线的位置，即可改变相序，符合试验箱的要求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东科翔智能检测技术有限公司

高低温交变试验箱操作的一些注意事项

广东科翔智能检测技术有限公司

首先：高低温试验箱在初次进行试验的时候，可能会出现一些味道，这是由于试验箱内有一层不锈钢的保护油，初次做试验难免会出现这种情况，所以操作人员初次使用设备的时候遇到这个问题就不要惊慌。

另外，高低温交变试验箱在进行初次试温的时候，会因为管路是初次运行，所以降温的速度会比较满，但是在多次试验之后就能恢复。

其次，设备在进行低温试验时，不能频繁打开箱门，因为这会给压缩机造成非常大的影响，严重时还有可能减少高低温交变试验箱的使用时间。

再次，高低温交变试验箱在运行的过程中，务必别触摸箱体，更不要带水触摸，不然很有可能引起触电或是被设备风扇弄安全事故。

次后，高低温交变试验箱的操作是非常重要的，正确的操作方式不仅能够提高设备的使用寿命以及度，还是确保使用人员以及设备安全的重要保障。

低温试验箱压缩机为什么要定期进行放油？

广东科翔智能检测技术有限公司

高低温试验箱压缩机在正常运行时，部分润滑油不可避免地会进入制冷系统中的各个设备，即使设置油分离器，也不可能将油全部分离，总有少量润滑油会进入冷凝器，蒸发器等制冷设备和制冷管道中，油积存在制冷系统各个部分时，会使制冷效率降低，甚至导致系统无法正常运行，因此，为了避免和减少润滑油对低温试验箱制冷系统的影响，除设置性能良好的油分离和正确掌握压缩机的加油量外，在正常运转中还必须定期对低温试验箱进行放油操作。

低温试验箱压缩机的放油操作：要在设备停止运转时进行这时放油，而且比较安全。如必须在运行时放油，要不能影响系统的正常运行，低温试验箱制冷系统放油时放油操作只能逐个设备进行，不能两个及多个放油设备同时进行。