

铁路配套手动泵 旭生液压 福建手动泵

产品名称	铁路配套手动泵 旭生液压 福建手动泵
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

产品详情

手动打压泵经过客户的反馈、市场需求的磨合与检验，目前生产的压手动液压泵完全适应了市场需求，手动泵，工作压力为10-450Mpa；内设减压阀，还可生产出双油路手动泵，铁路配套手动泵，为防止压力过载，泵内还设有安全放阀；节省了时间，提高了效率，适合危险场所，操作过程不产生火花；具有高、低压两级压力输出，汽车检测配套手动泵，自动转变、加快抢险时间；

手动泵不知如何选择的看过来!

我们要把自己的要求以及用途告诉厂家。这样厂家才有针对性的给您介绍与推荐。

- 1.看手动泵的材质是什么，福建手动泵，有没有经过特殊处理，豆皮机配套手动泵，如:沾火、煮黑、调直等。
- 2.看压力，看高低压能达到多少，看高低流量是多少，切记不要看压力表，看油箱容量是多少等等，
- 3.看压力表是不是防震的。
- 4.油管压力是多少兆帕，几米管等等。

看看是不是生产厂家。如是要厂家直接洽谈。

手动泵是在普通液压手动泵基础上进行了改良设计的一种超高压泵。超高压液压手动泵的工作原理是通过上下摇动手柄令柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸油和排油。超高压手动液压泵是二级泵，低压时输出高流量，高压时流量变低。泵油箱内设有减压阀，用来平衡油箱内外的气压。另外，为防止压力过载，泵内还设有安全释压阀。操作指南：1.旋开手柄下部油箱上的螺塞来检查油箱中是否有足够的油量(使用超高压手动液压泵来安装轴承和液压螺母时，推荐使用粘度为300mm/s的液压油;当拆卸轴承时，推荐使用粘度为900mm/s的液压油)。2.保持液压泵在水平位置或稍微向前倾斜以利于充油。3.关闭液压泵右侧的卸荷阀。4.将快速接头(公)旋入工件。5.将高压软管一端的快速接头(母)和泵体的快速接头(公)连接在一起，并排尽管路内的空气。6.将液压泵打到所需的压力(液压泵的压力超过安全释放阀的设定压力时，油液将自动流回油箱)。7.打开卸荷阀，让多余的油液返还油箱。

铁路配套手动泵-旭生液压(在线咨询)-福建手动泵由德州市保和液压机具有限公司提供。德州市保和液压机具有限公司位于德州市七西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前保和液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。保和液压取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。保和液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。