

# 连云港道闸维修

产品名称	连云港道闸维修
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

## 产品详情

### （1）线路预埋

按客户要求机箱位置定好，需浇筑混凝土基座事先完成（基座尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约100-150mm）机箱固定位置心点控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟，埋放线管穿入设备所用

3X1.5平方毫米电源线和4X0.5平方毫米控制线确定无误回填混凝土

### （2）固定机箱

机箱放固定位置，打开机箱门松脱固定帽子蝶形螺母（机箱门和帽子小心安放避免表面刮伤）机箱底板螺钉孔心和机箱底座边缘做上记号移开道闸做好记号螺钉孔上用钻头垂直打孔（钻头大小要与随设备配备膨胀螺栓相匹配）深度要符合膨胀螺钉长度要求机箱移至原位打入膨胀螺钉并紧固固定牢固。

### （3）闸杆安装

道闸机箱固定牢固便闸杆安装杆把位置用配备螺钉拧紧并确定闸杆倾斜需安装叉杆调试好垂直水平状态

用手闸杆摇水平位置确定闸杆端部叉杆安装位置并用螺丝叉杆固定牢固（无叉杆情况无需安装）

### （4）外围设备安装

道闸安装牢固并且调试完毕根据客户需要按道闸控制板接线图接好机箱线路和相关外围设备控制线路并进行相关调试。

以上就是道闸安装的主要过程，但是在道闸安装过程中还有很多地方要注意，下面就是道闸安装过程中

的注意事项。

智能道闸杆升降时间可以调吗？

答：升降时间可以调节，根据需要可以调为快速道闸、中速道闸、慢速道闸

智能道闸入口老是自动叫什么意思？

答：1.地感范围内有金属物件

2.地感线圈安装是线破损

3.地感线圈安装之后用水泥覆盖，水泥晾干后比较硬，车子经过时压到覆盖的水泥导致下面地感线圈破

刷1卡机到道闸杆的安全距离是多少？

答：3米以上。至于为什么是3米，这个是依据车前身的长度的，道闸维修，车前身1长一般不会超过3米。这就是原因。

一、道闸能关（开）不能开（关）

能关（开）不能开（关），说明电机白色公共线良好，可以先测电机红（黄）色与白色线是否相通，再测量蓝色与灰（绿）色信号线和K2（K1）传感开关是否短路。

二、能开关但不能停机

能开关说明电机线红、白、黄三条线没有问题，信号线没有短路。主要原因是限位信号没有送到控制器或控制器限位功能坏。

连云港道闸维修由南京沃立特智能科技有限公司提供。“监控,道闸,防盗报警,门禁”选择南京沃立特智能科技有限公司，公司位于：南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区，多年来，南京沃立特坚持为客户提供好的服务，联系人：祁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京沃立特期待成为您的长期合作伙伴！