

台达/中达电通ESR-48/50CF通信电源整流模块现货

产品名称	台达/中达电通ESR-48/50CF通信电源整流模块现货
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:ESR-48/50CF
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

台达/中达电通ESR-48/50CF通信电源整流模块现货

中达ESR 48/50CF整流模块几大特点

中达ESR 48/50CF整流模块输入电压: 90V~276V

输入电流:<15A

输出电压: 40V~62V

输出功率: 3000W (MAX)

效率: >92% (48V) ; >88% (24V)

冷却:双風扇风冷

尺寸(WxHxD): 87 x 266 x 376 /mm

重量: 7.8 Kg

功率因数: >0.99

中达ESR 48/50CF整流模块故障说明:

1. LOAD : 以5段LED显示负载电流。由0%开始,每亮一个LED表示20%,如:-48V/50A之整流模块为10A,方便使用者观看。

2. AC ON : 交流输入电源供电指示。

3. EQU : 指示模块输出均充电压(即工作在均充模式)。

4. CL : 指示模块处在限流模式,亦即进入定电流模式;电流将维持在所设定的限电流值,但电压将随着负载增大而降低。

5. RFA : 全名为RECTIFIER FAIL ALARM (整流模块故障告警),此时模块可能出现的故障有:

输出过电压,直流输出熔丝熔断,内部温度过高

过电流,短路,风扇故障.

6. FF : 风扇故障,此时RFA的LED同时被点亮。

1,检查CSU内的所有参数设定;

2,將SMR重新插拔试之;同时在CSU主页面操作:按 ” 参数 ” —选中 ” 模块ID重置 ” 进行确认一下;

3,將SHELF里6#板上各SMR的CANBUS插头重新拔插试之,或检查6#板至1#板的CANBUS线;

4,更换6#板;

5,可能是1#板故障

中达ESR 48/50CF整流模块体积小巧(WxHxD) : 87 × 266 × 376 (mm)

重量轻 : 7.8kg

高功率密度 : 每层标准23英寸 , 6只模块300A

23英寸系统大配置容量600A(-48V), 1200A(+24V)

高功率因数 , PF 0.99

效率 91%

中达ESR 48/50CF整流模块极宽的交流电压输入范围

90V ~ 300V (-59% ~ +36%)

中达ESR 48/50CF整流模块