

电动快速卷帘门厂家，厂房电动卷帘门，价格合理

产品名称	电动快速卷帘门厂家，厂房电动卷帘门，价格合理
公司名称	惠州市豪驰智能门控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道洛塘村委会元背58号
联系电话	0752-2318861

产品详情

详细介绍 产品名称：电动快速卷帘门厂家 厂房电动卷帘门 价格合理 阳江厂家供应

如何使用快速卷帘门才是安全的？

1、在安装快速卷帘门的时候，一定要请人员，这一点在购买的时候就要确定好售后安装等问题。2、安装人员在布线的时候，一定要严格按照标准进行，线径不低于1.5毫米，不可以去掉电源线上的接地引线。3、安装调试后，一定要保证门体运行的通畅，不可以出现卡滞的情况。开门机上需要安装平衡弹簧，避免造成开机超载，出现损坏。4、门体在运行的时候，车辆和行人都不可在下方通过，避免有危险事故的发生，需要及时修理，但在修理之前需要切断电源。

.pvc快速卷帘门的限位要怎么调？pvc快速卷帘门的使用在我们生活中是很常见的，使用效果备受大家的关注，而调整限位也是很有讲究的，所以下面给大家讲讲具体方法，感兴趣的朋友可一起了解下。

1、确认零位：在pvc快速卷帘门控制系统出厂的时候，厂家需要社设置一个默认运行，确定好零位后，要按下下行按钮，这样快卷门的门体会向下运行一小段距离，按下上行按钮，确定门体是否达到了理想高度位置，要是位置不合适的话，还是需要进行原点移或者调整零位机械。

2、关门圈数调整：等零位确定之后，需要看下高速门可以下降到百分之几，再大致估算一下多少圈。通过运行圈数输入后，在按下降，看门可以运行到多少，要是圈数设置多了，可以删掉的，少的话，可以增加。需要多次反复调整，等确定好圈数后在停止。

3、单圈位置要微调：参数调位置的单位是电机的转动圈数，所以很容易出现误差，这就需要把参数调整到到。