

德瑞图蓄电池NP200-12 12V200AH详细说明

产品名称	德瑞图蓄电池NP200-12 12V200AH详细说明
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:德瑞图蓄电池 型号:NP200-12 电压/容量:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

德瑞图电瓶NP200-12 12V200AH详细描述

翠绿色零污染

电瓶房不用用耐酸性防腐蚀对策，可与仪表仪器机器设备同置一室。

全新升级FML系列产品充电电池具备更长的使用期限及深循环系统特点

选用铅锡多元化独特正级铝合金，比传统式的铅钙铝合金耐腐蚀性更强，循环系统使用寿命好；

提升栅格数据辐射状设计方案，具备更强悍的功率；

与众不同的铅渣秘方及生产制造加工工艺，充足有利于4BS的产生，保证充电电池具备较长的浮充使用期限；

添加物的合理使用。使PCL（容积初期损害）得到更强的处理；

全新升级的顶端和侧方接口方式，便捷客户以各种各样方法联接充电电池，铜芯镀金接线端子及尤其设计方案，确保的电气设备特性。

产品品质确保服务承诺

1、售前服务技术服务：可协助客户设计方案，给予技术服务。

- 2、 交货日期及交货地址：确保在要求时间内准时送货上门客户特定地址。
- 3、 安装督查：按买方规定承担机器设备的安装、调节、技术性具体指导。
- 4、 商品的初步验收、试运转、终验：紧密配合买方机器设备的初步验收、试运转、终验工作中，并可依据客户的规定对商品的特性开展检测，确保机器设备一切正常运作。
- 5、 商品质保期：质保一年，在质保期内，己方将免费拆换因为原料、设计方案及生产制造加工工艺等技术性难题和产品质量问题而产生常见故障的商品，并在买家没法解决的关键难题上，完全免费给予拆换服务项目，立即处理商品存有的各种各样难题和商品的维修难题。

安装全过程：

- 1、 施工队伍携带安装检测工具（套筒规格一套、活动扳手、螺丝起子、液压剪、数字万用表等），抵达主机房施工工地。
- 2、 查验确定套筒规格摇杆、扳子柄绝缘层优良。
- 3、 把发电机组输出线插到预留电的工业连接器上，运行发电机组，先让发电机组运作。
- 4、 开启充电电池柜照相预留，寻找联接ups服务器的输出线并确定好正负。
- 5、 确定发电机组运作其平稳，在配电箱内切换开关键入端测出工作电压一切正常后，调换电源开关到发电机组侧，观查并明确ups服务器运作一切正常，断掉充电电池柜充电电池空气开关。
- 6、 房屋拆除充电电池，充电电池架子上充电电池从上向下一节节拆下来，拆下来一个螺钉就把电极连接线接头缠上电工胶带，搞好绝缘层（这步工作中十分关键，不必懒惰），避免正负遇到短路故障，而产生风险。
- 7、 充电电池所有拆下来，置放好，逐渐安装新充电电池。
- 8、 按充电电池序号从1#逐渐，从充电电池架下一层逐渐安装，部位方位和原先一样，接头螺钉务必扭紧，电极连接线齐整，弧度一致，充电电池中间要留出适度间隙，联接全过程坚决杜绝短路故障。
- 9、 充电电池装好后，确定正负恰当，精确测量总工作电压，确定充电电池安装联接准确无误。
- 10、 依据电瓶主要参数，测算电池充电工作电压，测得UPS输出电池充电工作电压，合乎本批充电电池的电池充电规定，合上充电电池柜空中开，查询服务器电池充电菜单，充电电池已在电池充电情况。
- 11、 装好充电电池柜，把ups服务器键入切回电压，确定ups服务器I/O工作电压一切正常。停用发电机组，拆下来电极连接线，整理好工具，把旧充电电池装货提前准备带回，当场清除整洁。