

# 100t地磅 安徽地磅 合肥匹克型号齐全

产品名称	100t地磅 安徽地磅 合肥匹克型号齐全
公司名称	合肥匹克衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋
联系电话	13966669947 13966669947

## 产品详情

电子地磅用坚硬的材料制造而成的，

在长期的使用过程中 电子地磅 的外壳基本上是不会出问题。而且我们都知道地磅是内部全部是电子原件，100t地磅，电子原件长期在恶劣的环境中工作，难免会出现一些小问题。对这些问题我们是不是束手无策了。如果你不是的维修人员不妨请往下看。

1.当打开电子地磅后，显示器显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法：此种问题，多考虑为接线盒水汽太重，应该用吹风机吹干即可。

2.正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法：按照使用说明书进行 电子地磅 重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器已被损坏。

3.称重完毕后，取下称重物是显示器不归零。

解决方法：上述情况应该是线路破损导致信号衰减，仔细查看电子地磅数据线是否有破损情况，如有应该及时更换。

4.称重是显示器显示的数字不稳定。

解决方法：检查是否地磅置于水平面，重新调整其位置。

地磅是由称重传感器、通讯接口电路、AD转换电路、显示电路、放大电路、键盘电路，单片机电路、稳压电源电路等组成。

我们在使用地磅的过程中会出现各种各样的问题或故障。

一种电子地磅故障：显示不良

1.检测CPU与LCD之间的线路有没有断。

2.检查LCD接脚与孔位是否氧化、冷焊或短路。

3.将正常LCD接脚用手并联在维修秤LCD上，再开机观察正常的LCD上是否也有相同不良情况，如没有的话就可断定为LCD不良。

第二种电子地磅故障：无法开机

1.检查保险丝、电源或开关、电源线及电压切换开关是否有问题。

2.请将电池取下再以AC电源开机，以了解是否为电池电压不足所造成。(测量电池电压，要高于6V以上，低于时请充电，60吨地磅价格，若低于5.5V，80吨地磅，且充饱电不久就没电时请更换电池。

3.检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。

地磅厂家与传感器准确度有关的三个指标

1. 度

它说明测量传感器输出值的分散性，即对某一稳定的被测量，由同一个测量者，用同一个传感器，在相当短的时间内连续重复测量多次，其测量结果的分散程度。例如，某测温传感器的度为0.5，安徽地磅，即表示多次测量结果的分散程度不大于0.5。度是随机误差大小的标志，度高，意味着随机误差小。但必须注意，度与准确度是两个概念，度高不一定准确度高。

2. 准确度

它说明传感器输出值与真值的偏离程度。例如，某流量传感器的准确度为0.3

m/s . 表示该传感器的输出值与真值偏离0.3 m/s。准确度是系统误差大小的标志，准确度高意味着系统误差小。同样，准确度高不一定度高。

### 3 . 确度

它是度与准确度两者的总和，精1确度高表示度和准确度都比较高。在简单的情况下，可取两者的代数和。精1确度常以测量误差的相对值表示。联系上一节所阐述的精度等级概念，理解它的意义就更容易。

100t地磅-安徽地磅-合肥匹克型号齐全(查看)由合肥匹克衡器有限公司提供。合肥匹克衡器有限公司为客户提供“地磅,电子地磅,汽车衡,地磅维修”等业务，公司拥有“匹克”等品牌，专注于行业专用设备等行业。 ，在安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。