

本田汽油发电机,本田汽油发电机组5kw EC6500E

产品名称	本田汽油发电机,本田汽油发电机组5kw EC6500E
公司名称	河北凯博鸿星信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	本田:5KW EC6500:5KW单项
公司地址	河北省保定市涞水县商业东街22号
联系电话	18611258858

产品详情

1、使用前需添加[本田汽油发电机](#)

专用型机油，添加量为设备水平摆放不溢出为刚好，机油不足设备将无法启动，过多将损伤设备，一定要按照说明书来添加机油的量和级别。新机运行20小时更换机油，第二次100小时更换机油，之后可以按照机油的颜色来更换。

2、汽油需使用清洁合格汽油(93#以上汽油)，本田汽油发电机添加汽油时请使用燃油虑网，不能够添加太满，避免受热溢出，设备工作时，切不可添加燃油，以防失火。

3、冷机启动：开启燃油阀油门开关，关闭点火开关，将风门置于关闭状态(朝着面板的一侧)，门置于开启状态(切不可带载启动)。轻轻地拉动拉盘拉索感觉到有阻力时，用劲迅速拉动拉索，设备启动，轻轻地放下拉索，将风门置于开启状态(切不可带载启动)。

公司网址：www.91ups.cn