

火燥机械防氧化真空干燥箱 节能型真空干燥箱

产品名称	火燥机械防氧化真空干燥箱 节能型真空干燥箱
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

加热后的气体被导向真空压力表，真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围，就可能使真空压力表产生示值误差。正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。

温度均匀度： ± 2 时，设备外壳采用优质不锈钢板数控机床加工成型，外壳表面进行磨砂处理；内胆为 SUS 304 优质不锈钢板。观察窗采用多层中空钢化玻璃，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点，控制部分设计在设备右侧，人机界面 PLC 控制，操作方便，简单，易于维护。

您要了解的供应真空干燥箱 真空干燥机 真空烘箱的厂家 南京干燥商情基本上就这些。

8.放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。（如凡士林）

9.除维修外，不能拆开左侧箱体盖，以免损坏电器控制系统。

10.真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭，应用松软棉布擦拭。

11.若真空箱长期不用，将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂，以防腐蚀，并套上塑料薄膜防尘罩，放置于干燥的室内，以免电器元件受潮损坏，影响使用。

12.真空箱不需连续抽气使用时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，否则真空泵油要倒灌至箱内。

