

# 广州东奕使用振动夯应注意哪些问题

产品名称	广州东奕使用振动夯应注意哪些问题
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYKC60 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

振动夯因其低噪音作业，施工时不影响周边环境，并且关键部位材料选用高强度板和高耐磨板，品质保证，被广泛使用在各个建筑工地，为了保证振动夯的使用效率，我们不仅要做好日常的维护保养，还需在使用中注意一些问题，具体内容如下：

- 1、开启振动夯时，请将设备放置于被打夯的物体上，并在前10-20秒内，请确保使用小的压力。可根据不同的打夯物体，选择不同的使用压力。
- 2、液压振动夯若要长期停止使用时妥善保管，并将进、出油口密封，切铁在高温和-20度以下的环境下存放。
- 3、使用时液压破碎锤及纤杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。
- 4、被夯实对象已出现破裂或开始产生裂纹时应立即停止振动夯的冲击，以免出现有害的“空打”。
- 5、液压振动夯工作时需要先将夯板压在岩石上，并保持一定压力后才开动破碎锤，不允许在悬空状态下启动。
- 6、完成日常工作后，不要将过载的物体放在震动框里过夜。储藏时将压实板扭到振动夯的边上或者是底部储时,将压实板扭到设备的边上或者是底部。

除了上述内容，另外在使用设备前，请确保所有管路都是正确安装，所有回油线路都是完全铺张开。做好日常维护和正确使用振动夯是保证使用寿命不可缺少的因素，希望以上内容能对您日后的操作有所帮助。