

皇明太阳能材质保障 北京太阳能热水器工程

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 皇明太阳能材质保障 北京太阳能热水器工程 |
| 公司名称 | 皇明太阳能股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州经济开发区 |
| 联系电话 | 13375513721 13375513721 |

产品详情

太阳能热水工程的注意事项

下面为您讲解太阳能热水工程的注意事项：

电伴热带应严格按照性能指标设计施工，严禁超标使用。

太阳能热水工程电源线容量选择：单一电源所负载电流总流量与所连接的电伴热带长度成正比，电源线的载流量应根据防冻带的启动电流与使用长度来选择。

当地气温长期低于零下时，应长期接通电伴热带，当地气温高于0 时必须切断电源，防止热平衡失控出现事故。

医院太阳能热水工程系统操作流程：

控制箱内有漏电保护开关;线路有短路、过载、接地等故障保护

在系统初次使用或者停用了一段时间重新启用时，学校安装太阳能热水器工程，应按以下步骤进行：

- 1)打开系统所有需要打开的手动阀门(包括：冷水总阀门、泵和电磁阀以及太阳能集热器阵列两侧的阀门，并检查有无异常;
- 2)检查系统所有的动作部件(电磁阀、恒温阀、各种控制器等)是否正常;

- 3)设置控制器上各种参数值(见本说明书)，高层太阳能热水器工程，或者检查原参数值是否正确或丢失;
- 4)水箱上水至保护水位，旋开格兰富集热器循环水泵和供热水泵腔的排气孔，排尽腔体内的空气(必须操作);
- 5)以上操作、检查完成后，系统即可投入正常使用。

太阳能热水器工程上水常识介绍：

在日常使用中，热水器上水后要尽量保证能够加热一个阳光日，这样长时间的日照能够的保证水温，如果当晚用完水后立刻上水，很容易影响第二天早晨的水温，应过一会再加水。冬、春季晚上后，如果热水器水箱里还有一半60~70 的热水，当晚把水补满，北京太阳能热水器工程，防止热散失过大。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

皇明太阳能材质保障-北京太阳能热水器工程由皇明太阳能股份有限公司提供。皇明太阳能股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皇明太阳能——您可信赖的朋友，公司地址：德州经济开发区，联系人：王经理。