

华为SMU01A,SMU01B,SMU01C通信监控模块嵌入式系统监控单厂家经销商

产品名称	华为SMU01A,SMU01B,SMU01C通信监控模块嵌入式系统监控单厂家经销商
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:SMU01A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

SMU01A面板

模块面板信息如[图2-1](#)所示。

说明：

文中出现的端口都支持安全保护机制。

图2-1 模块面板信息

(1) 运行指示灯	(2) 告警指示灯	(3) LCD
(4) 按键(4个)	(5) 通信接口DB50	(6) USB接口
(7) 通信口COM	(8) 通信口RS485/RS232	(9) 拔销

指示灯

模块面板指示灯说明如[表2-1](#)所示。

表2-1 模块面板指示灯说明

名称

颜色

状态

说明

运行指示灯	绿色	常灭	监控模块故障或无直流输入
		慢闪 (0.5Hz)	监控模块正常工作，与上位机通信正常
		快闪 (4Hz)	监控模块正常工作，与上位机通信不正常
告警指示灯	红色	无紧急告警和严重告警常亮	紧急告警或严重告警
LCD			

监控模块能够通过液晶显示LCD (Liquid Crystal Display) 实时显示可设置和查看的信息。

按键

监控模块面板按键说明如表2-2所示。

表2-2 模块面板按键说明

按键标识

说明

或

按或可以翻阅菜单及设置菜单选择值。
按“ ”可退回上一级菜单并且不保存所设置菜单值。
在待机屏时，按“ ”可进入主菜单，在主菜单中按“ ”可进入下一级子菜单，在子菜单设置时按“ ”可以保存菜单选项值。

说明：

进入一个界面后，5分钟内无按键操作则返回系统信息界面，同时LCD背光灯关闭。

8分钟内无按键操作需重新登录。

DB50接口

DB50接口通过DB50转接线与传感器转接盒相连接，可实现模拟量检测、开关量检测、控制量信号输出等功能。DB50接口与传感器转接盒连接示意图请参见图2-2。

图2-2 DB50接口与传感器连接示意图

DB50转接线与传感器转接盒为SMU的扩展部件。

监控干接点输出路数由传感器转接盒上有多少干接点输出接口决定。

图2-3 DB50引脚定义