

苏州直销加拿大metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5125 ML5127

产品名称	苏州直销加拿大metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5125 ML5127
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

METARIS齿轮泵、METARIS齿轮流量分流器、METARIS柱塞泵、

METARIS变量柱塞泵、METARIS叶片泵、METARIS柱塞马达、METARIS齿轮马达

HP铝合金齿轮泵PRD2-115D

麦塔雷斯PRD2-115D齿轮泵

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0

METARIS齿轮泵MH6

METARIS齿轮泵MH8

METARIS齿轮泵MT20

METARIS齿轮泵MPVH

METARIS齿轮泵MHD8

METARIS齿轮泵ML51

METARIS齿轮泵MA10VG

METARIS齿轮泵MHS10

METARIS齿轮泵MH20

METARIS齿轮泵MV10/20

METARIS液压泵20VQ30

METARIS液压泵26VQ20

METARIS液压泵25VQ20

METARIS液压泵30VQ20

METARIS液压泵45VQ20

METARIS液压泵35VQ20

METARIS液压泵20V22

METARIS液压泵25V20

METARIS液压泵35V20

METARIS液压泵45V22

METARIS液压泵3520V22

METARIS液压泵31VQ20

METARIS液压泵36VQ20

METARIS液压泵2520V20

METARIS液压泵2520V22

METARIS叶片泵3225V22

METARIS叶片泵4525V22

METARIS叶片泵4535V22

METARIS叶片泵2520VQ20

METARIS叶片泵3520VQ20

METARIS叶片泵4520VQ20

METARIS叶片泵4525VQ20

METARIS叶片泵4535VQ20

METARIS叶片泵2520VQS10

METARIS叶片泵2520VQS20

METARIS叶片泵3520VQS10

METARIS叶片泵3520VQS20

metaris麦塔雷斯叶片泵V10

metaris麦塔雷斯叶片泵V20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-2C

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-4C

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-7C

日本LUBE润滑油泵EGM-10S-4-3P

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-1

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-1-3

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-2

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-100SL-18LP

日本LUBE润滑油泵AMO-III DS-1-3

日本LUBE润滑油泵AMO-III DS-2-3

日本LUBE润滑油泵AMO-III DSL-1

日本LUBE润滑油泵AMO-III DSL-2

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-1

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-B-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-E-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1A-2

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1D-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2A-2L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2C-1L

隐患排查

一、泵在运转但流量过低

- 1、检查泵体是否有空蚀斑象，调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
- 2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
- 3、请检查入口管道是否被堵塞。

二、气动隔膜泵无法启动或动作缓慢

- 1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
- 2、检查气阀是否被杂质卡住，请将气阀拆下并清洗干净，查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。请重新更换新品
- 3、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹，如有损坏请更换。