

# 氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器

产品名称	氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料应符合下列规定：

设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支架、吊架和基础应采用不燃材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂；

氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器设备和管道的绝热材料应采用不燃或难燃材料。

设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和工作条件设置相应的安全防护装置。

氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器煤粉制备系统中可能发生煤粉泄漏的煤粉仓等设备部位，宜设置煤粉浓度检测报警系统。

散发可燃粉尘与可燃气体的设备和建筑，宜布置在所在装置全年小频率风向的上风侧，并应布置在远离人员集中的场所。

氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器散发可燃粉尘的场所应采取防止粉尘扩散、飞扬和积聚的措施。

甲乙类设备宜露天布置或布置在敞开、半敞开式厂房内。装置和设备的布置，在满足工艺要求的情况下，宜限制和缩小爆炸性环境区域的范围。

氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器使用或产生可燃气体

或甲、乙A类液体的装置和系统单元，应按区域控制和重点控制相结合的原则设置可燃气体检测报警系统。

除本标准另有规定外，氧气站布置图，氮气站布置图，氩气站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器装置和系统单元内的其他防火设计应符合现行标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定

。