

圆通机械石灰窑 混凝土运输车品牌 莱芜混凝土运输车

产品名称	圆通机械石灰窑 混凝土运输车品牌 莱芜混凝土运输车
公司名称	安阳市圆通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段东段 创业中心
联系电话	13939972590 13939972590

产品详情

搅拌机耐磨设计一直是工程建材搅拌行业面临的课题。相比与干混砂浆搅拌机，传统的搅拌行业如：沥青混凝土、水泥混凝土等均经过了漫长的发展摸索。搅拌叶片形式的选用因犁刀式刀头呈连续曲面，铺设陶瓷耐磨层难度大，混凝土运输车品牌，不便使用本方式耐磨处理。而桨叶式则平整规则，相应的陶瓷块制作、施工简单，可行性高。【强制连续搅拌机】水和外加剂系统：由外加剂箱、水池（或水箱）、泵站、水和外加剂称量斗及管路组成。

混凝土搅拌机怎么操作

- 1、混凝土搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好；
- 2、混凝土搅拌机使用后必须把里面清洗干净，混凝土运输车多少钱，特别是冬天，混凝土运输车厂家电话，使用前滚筒内不得有异物，这样能延长使用寿命；
- 3、混凝土搅拌机应安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不能以轮胎代替支撑；
- 4、混凝土搅拌机运转时，严禁将工具伸进滚筒内，更加要注意安全；
- 5、混凝土搅拌机在进料斗升起时，为了安全，严禁人员在料斗下通过或停留，工作完毕后将搅拌机料斗固定好；
- 6、混凝土搅拌机现场检修时，要固定好搅拌机料斗，切断电源，进入搅拌机滚筒时，外面要有人监护

在混凝土搅拌拖泵清洗时，如需进入搅拌筒内，除堵截电源和卸下熔断器外，还须锁好开关箱。清洗之前，应该准备一些石子、清洗球、水和凿子。在混凝土搅拌拖泵作业结束后，莱芜混凝土运输车，将已准备好的石子和水倒入搅拌筒内搅拌15分钟左右，然后将石子跟水清出。在工程施工时，想要搅拌拖泵能够正常、平稳的运行，前提就是要定期给它进行清洗。因为其在工作时，由于施工环境问题，其内部很容易沾一些污垢，长期下来，就会影响它的使用。

圆通机械石灰窑(图)-混凝土运输车品牌-

莱芜混凝土运输车由安阳市圆通机械有限公司提供。安阳市圆通机械有限公司是河南 安阳 ,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圆通机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圆通机械更加美好的未来。同时本公司还是从事自上料搅拌车，混凝土自上料搅拌车，铲车搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。