

## 普洱市西门子交换机代理商

产品名称	普洱市西门子交换机代理商
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

## 产品详情

普洱市西门子交换机代理商

西门子交换机总代理经销商-西门子3RT16471AV01电容接触器详细资料？西门子3RT16系列电容接触器一、标准\*IEC60947-1，EN60947-1，\*IEC60947-4-1,EN60947-4-1,\*IEC60947-5-1、EN60947-5-1（辅助开关）\*这些接触器适合在任何气候条件下使用。可安全用指触摸，符合EN50274。二、功能\*3RT16电容接触器是特殊版本的规格S00-S33SRT10接触器。它包括一个已接好的主NO触点和变阻器，在主触点闭合前给电容器预充电。\*这可以防止系统干扰和接触器焊接。\*电容接触器只能用来接通放电电容器。\*有关基本3RT10电容切换接触器开关能力,参见技术规范。三、辅助开关（1）卡装至电容接触器上的辅助开关模块包括三个前导触点和一个标准NC触点（S00规格时）和一个未分配的标准NO触点（S0和S3规格时）。规格为S00的接触器在基本装置中还包含另外一个未分配常开触头。（2）另外，还可以在3RT1647（S3规格）电容切换接触器（2常开、2常闭或1常开+1常闭型）的侧面安装一个2极辅助开关模块；型号为3RH1921-1EA...3RT1617和3RT1627（规格S00和S0）的辅助开关装置不可扩展。四、产品说明电容接触器（AC-6，400V额定功率50kvar，400V，50HZ，3极）；规格为S3。

西门子S7-200自由口通讯问题，我用西门子S7-200的西门子S7-200中的自由口通讯与三菱变频器通讯，请问1.S7-200自由口通讯是同步通讯吗，而三菱是异步通讯，两者能通讯吗？2.S7-200中的自由口通讯中的SMB88,SMB89的参数如何设置,我看有的人将16#0A写到SMB89中,也有将16#0D写到SMB89中,这两个寄存器的中的数据意义是什么？3,PORT硬件接口中的3(+),8(-)分别接到变频器485接口的正负极吗？刚才回答的几个都不靠谱：问题1：S7-200自由口通讯是异步，半双工方式的，同步一般是并口用的，串口一般异步，所以可以通讯，关键看三菱变频器的协议是如何规定的！问题2：SMB88是定义通信双方的起始字符，也就是一组数据的开始，这个是选择项，也可以用检测字符空闲时间的方法，SMB89是

定义结束字符，16#0A是换行符'n'的ASCII十六进制码，16#0D是回车符'r'的，一般字符串后面会有'n'，表示结束，所以两个都可作为结束符问题3：RS485传输的是差分信号，3为D-,8为D+,5为GND(可选)与对方直连，不要交叉！

#### SCALANCE XC-100

产品系列非网管型工业以太网交换机佳适用于构建总线和星形拓扑结构的 10/100 Mbit/s 工业以太网对于机器级应用：