

# 燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器

产品名称	燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器确定地面散热量时，应校核地面表面平均温度，且不宜高于本规范表5.4.1的温度上限值；当由于地面平均温度低而使得地面辐射供暖系统供暖量小于建筑物热负荷时，应通过改善建筑热工性能减小建筑物热负荷，燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器或同时设置其他供暖设备。低温热水地面辐射供暖的有效散热量应经计算确定，并应计算室内设备等地面覆盖物对散热量的折减。燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器供暖辐射地面绝热层的设置应符合下列规定：当与土壤接触的底层地面作为辐射地面时，应设置绝热层。设置绝热层时，燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器绝热层与土壤之间应设置防潮层。

加热管及其覆盖层与外墙之间应设置绝热层。当不允许楼板双向传热时，楼板结构层间应设置绝热层。直接与室外空气接触的楼板或与不供暖房间相邻的地板作为供暖辐射地面时，燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器应设置绝热层。潮湿房间的混凝土填充式供暖地面的填充层上、预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地面的面层下应设置隔离层。低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm。燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器构造层应设置伸缩缝，伸缩缝的位置、距离及宽度应会同相关计算确定。加热管穿过伸缩缝时，燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器宜设置长度不小于100mm的柔性套管。生产厂房仓库生产辅助建筑物采用地面辐射供暖时，地面承载力应满足建筑的需要，燃气设备厂家，燃气设备企业，燃气设备公司，菏泽花王容器地面构造应会同土建共同确定。