

## 合肥超力|型号齐全 小型空压机 合肥空压机

产品名称	合肥超力 型号齐全 小型空压机 合肥空压机
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

### 产品详情

如果空滤芯堵塞破损，大量大于15u的颗粒物进入螺杆机内循环，不仅大大缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命，还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔，加速轴承磨损使转子间隙增大，压缩效率降低，甚至转子枯燥咬死。柴动螺杆机柴油机机油过滤芯及柴油过滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。定期检查进气控制阀、压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇。可见在恶劣使用环境下必须缩短空滤芯的保养更换周期，甚至考虑加装前置空气滤清器。油气分离器在到期或者前后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载，油气分离器破损跑油。

大气，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出的温度，在空压机行业中，表示的是气体的干燥程度。压力是指有一定压力的气体冷却到某一温度，合肥空压机，其所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出，小型空压机，此温度就是该气体的压力。单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，通常我们所说的PPM为重量比值单位：PPM，1kg的百万分之一为毫克。

更换方法：拆下油气桶盖上安装的各控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，螺杆式空压机，拆出油气桶上盖紧固螺栓。移开油气桶上盖，取出油细。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，

压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，永磁变频空压机，造成严重后果。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，螺杆空压机部分工况时效率下降5%左右。所有螺杆空压机都是针对某一特定工况设计的，在符合设计条件下运转时，螺杆空压机更节能。

合肥超力|型号齐全(图)-小型空压机-合肥空压机由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥超力——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112，联系人：朱经理。