

罗茨鼓风机价格

产品名称	罗茨鼓风机价格
公司名称	山东起鼓机械有限公司
价格	7658.00/台
规格参数	起鼓风机:100 型号200:100 山东:章丘
公司地址	济南市章丘区相公庄镇工业园
联系电话	0531-3836788 18615421879

产品详情

果我们使用的罗茨风机轴承坏了，就需要修理，这时可能就得拆卸下来。那大家知道罗茨风机轴承常用拆卸方法有哪些吗，就由三叶罗茨鼓风机厂家起鼓机械的小编带大家来具体了解下。拆卸的话首先是敲击法，罗茨风机轴承拆卸中敲击法是一种简单、常见的轴承拆卸方法。借助锤击的力量使相互配合的零件产生位移而相互脱离，实现拆卸。采用敲击法拆卸轴承时，敲击力不应施加在轴承的滚动体和保持架上，一般应施加在轴承内圈，这种拆卸方法简单易行，但常会损坏零件，甚至达不到拆卸的目的。拉出法。利用2爪或3爪拉马等工具拆卸轴承，采用拉出法轴承受力均匀，拆卸力的大小和方向容易控制，适用于轴承与轴配合过盈量较大的情况。这种方法损坏零部件的概率较小。推压法。利用压力机将轴承推出，优点是工作可靠，对机器和轴承的损伤小。拆卸时压力机的着力点应保持在轴的中心，垫块抵住轴承内圈。

再就是热拆法，用热拆法拆卸轴承时，首先应将拉具安装在准备拆卸的轴承上，并提供一定的预拉力。用高温机油反复淋浇在轴承上，轴承圈受热膨胀后改变与轴的配合过盈量。若是如需拆卸轴承较少或没有大量机油，可以采用喷枪烘烤的方式，但要注意轴承加热时温度不能太高且火焰不能对着轴，防止轴受热后材料组织结构变化。液压法。适用于尺寸较大且配合很紧的轴承，使用液压拆卸时轴上应有预制孔。液压拆卸工具有液压泵、液压管、压力表及接头等，并需要配合拉马使用。操作时压力应缓慢升高，听到轴承与轴分离的声音后，使用拉马等工具拆卸。如在打压过程中压力已升的很高，但始终没有分离，应首先泄压，避免压力过高出现设备损坏、人员受伤等情况。

以上就是山东罗茨鼓风机厂家

的小编给大家讲述的相关事项，希望我们讲述的问题都可以帮助到你们，大家有什么不懂不了解的地方

都可以拨打电话联系，我们期待与你们的合作，客户的满意是我们追求的目标和不变的工作指针。