

自动空压机 合肥超力 淮南空压机

产品名称	自动空压机 合肥超力 淮南空压机
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

产品详情

螺杆空压机属于机械类产品，在使用过程中也需要维护保养。每日检查油位、排气温度和排气压力，检查有无异常声音；每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水，检查各处有无泄漏，检查安全阀，检查皮带磨损情况(目测)。当螺杆空压机的产气量持续等于管网耗气量时，螺杆空压机处于节能状态。变频器自身消耗3%的功率，电动机偏离额定功率和额定转速时效率有明显下降，螺杆空压机转速偏离额定转速时佳油气混合比例被破坏，效率也有明显下降。单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，通常我们所说的PPM为重量比值单位：PPM，1kg的百万分之一为毫克。

建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，空压机多少钱，造成严重后果。SKK型线采用曲面对曲面的内密封，在同样的间隙下，阴阳转子之间的密封效果远远优于采用线密封的传统型线。螺杆空压机的寿命与阳转子转速严格成反比。大多数螺杆空压机使用案例，管网耗气量不断变化，空压机产气量不可能恒等于管网耗气量，当管网压力等于设定值时，螺杆空压机进入空载状态。

更换方法：拆下油气桶盖上安装的各控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，拆出油气桶上盖紧固螺栓。移开油气桶上盖，取出油细。除去粘在上盖板上的石棉

垫及污物。建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，淮南空压机，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，螺杆空压机厂家，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，自动空压机，造成严重后果。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，螺杆空压机部分工况时效率下降5%左右。所有螺杆空压机都是针对某一特定工况设计的，在符合设计条件下运转时，螺杆空压机更节能。

自动空压机-合肥超力(在线咨询)-淮南空压机由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电设备有限公司位于安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥超力在行业专用设备中享有良好的声誉。合肥超力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥超力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。