

连续式混砂机 青岛和青铸机 连续式混砂机厂家

产品名称	连续式混砂机 青岛和青铸机 连续式混砂机厂家
公司名称	青岛和青铸造机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区珠山街道办事处台后工业园
联系电话	15166030552 15166030552

产品详情

使用混砂机出现问题应该立刻停止

- 1.混砂机不适用于潮湿和腐蚀性气体，不应长时间处理120以上的废气。
- 2.在混砂机的启动，停止和运行过程中，如有异常，应立即停止工作并进行维护。
- 3.应定期检查真空吸尘器。
如果发现损坏的袋子或滑动袋子，连续式混砂机，应及时更换滤袋，通常每年一次。
- 4.通常情况下，每六个月检查一次除尘装置，并每年检查一次防尘风扇叶轮

混砂机的刮砂板，主轴铜套、联轴器、大小伞齿轮等经常要换新。刮砂板两天更换一次;大、小伞齿轮和主轴下铜套每半个月要更换一次;联轴器一个月更换一次。

混砂机驱动部分安装精度低，使大、小伞齿轮不能正确啮合。导致伞齿轮过早损坏，连续式混砂机价格，或小伞齿轮轴被扭断等故障发生，严重影响生产正常进行。为此，该厂重新设计一个底座，对混砂机驱动部分的安装进行了改进。

混砂机的碾盘底板、碾盘外圈均加防磨护板提高碾压、磨削物料效果和整机的使用寿命。碾轮在碾盘上的高度可以自动调节，当遇到难以碾碎的物料和过厚的料层时碾轮自动。用途：铸造车间混制型芯砂等，连续式混砂机厂家，可用于玻璃、陶瓷、化工、建材、型等行业颗粒或粉状物料的混制。

混砂机坏解决办法

在人们易于取样的地方安装上可靠的防护网栏，为不影响操作人员观察混砂机的工作情况，可选择网孔大一些的防护网，但须以人手不能伸进其内为前提。防护网的作用又是防止机内维修保养人员用手或

工具去开关电源的保护屏障，所以其高度不应低于1.6m。

第三种情况，混砂机入口处没有门或机、电不能联锁的混砂机要进行技术改造。使之达到机、电联锁且可靠。也*是说，当混砂机入口处的门打开时，混砂机*自动切断电源，碾轮停止转动。这主要是预防有人在机内保养维修设备时他人的误操作或机内维修保养人员站在机内操作附近的混砂机控制开关而引发的事故。

机、电联锁装置也非常简单，只需在混砂机的机门上安装一限位开关即可。此开关只能选用常闭式，不得选用常开式。也*是说当机门关闭时，开关触头被启动，此时混砂机处于通电工作状态。当门一打开，混砂机电源立即被切断，碾轮停止转动。安装了混砂机、机电联锁装置并不是*可以一劳永逸了，限位开关是有**使用寿命的，加之混砂机作业场所环境一般比较恶劣，影响其使用寿命。为确保机、电联锁装置不出现万一情况，该装置应在每次使用前须进行检查，以防止失灵误事，这种检查制度应写进混砂机的“技术操作规程”之中并严格执行。

- 1.破碎能力的好坏主要表现在栅板的搓擦力受砂块重量和振动电机击振力。否则砂砾容易破碎细化，导致旧砂回收率降低，增加生产成本。
- 2.脱膜效果:沙型中靠近铸件500度范围的树脂膜被灼烧焦糊，焦糊膜的存在，影响砂型强度，浪费大量树脂，须完全去除。
- 3.除尘效果:除尘系统的设计安装是否合理，直接影响再生砂中的微粉含量，对砂型的透气性和树脂用量起决定作用，计算除尘系统中各部件的阻力，风量，连续式混砂机生产商，风速，风压，混砂机除尘系统安装完工后，准确测量调整各除尘点微粉拾取风速。

连续式混砂机-青岛和青铸机-连续式混砂机厂家由青岛和青铸造机械有限公司提供。青岛和青铸造机械有限公司为客户提供“混砂机，抛丸清理机，除尘设备”等业务，公司拥有“和青铸机”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在青岛市黄岛区珠山街道办事处台后工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：季经理。