

运行式吊挂葫芦厂家 大庆吊挂葫芦厂家 德玛力格

产品名称	运行式吊挂葫芦厂家 大庆吊挂葫芦厂家 德玛力格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

环链电动葫芦操作失灵的原因

环链电动葫芦属于电动葫芦起重设备系列其中的一种款式，是一款轻小型起重设备，因工艺先进、结实耐用等诸多优点，使用的行业领域非常广泛。这次主要说一下环链电动葫芦出现操作失灵的原因和检查方法。首先查看供电电源电压和环链电动葫芦的额定电源电压是否相匹配，如果电源电压低于设备电压，那么环链电动葫芦就会出现不工作先现象。查看环链电动葫芦的电源线是否接错，如果接错的话会导致相位保护器启动从而造成无法操作设备;查看电源电流是否符合设备标准，若烧断保险丝的话就要跟换新的保险丝;查看环链电动葫芦的控制电路是否出现断裂或者接触不良，出现的话要及时更换。再来就是检查接触器的线圈是否出现短路，根据情况更换新的接触器;若环链电动葫芦接通电源后，电机发出声音却不工作，运行式吊挂葫芦厂家，检查环链电动葫芦的电机相位是否准确，如电机出现问题及时检查维修。环链电动葫芦在使用时出现问题，要立即切断电源停止工作，寻找懂得环链电动葫芦设备机械原理的维修人员进行检查维修，维修完成确认无误后，再进行起吊作业。

使用电动葫芦，如何确保设备和人员安全

- 1、电动葫芦的操作由熟悉起重的熟练人员操作，或在人员的监督下作业。
- 2、严禁超载起吊。严禁起吊时手握在绳索与物体之间。
- 3、起吊前应检查设备的机械部分，钢丝绳、吊钩、限位器等应完好，检查电气部分无漏电，接地装置应良好。每次起吊重物时，在吊离接触面10cm时应停车检查制动情况，确认完好后方可继续工作，如有异常必须查明原因后方可恢复使用。
- 4、起吊重物必须做到垂直起升，不宜斜拉重物，操作人应清楚重物重量。

- 5、每次使用完毕应及时切断电源，将钢丝绳、控制手柄复位。
- 6、操作人应主动避让可能产生危险的位置并制止无关人员进入工作区域。
- 7、工作间歇时，不得将重物悬在空中停留，应将重物放置在安全的地面上。
- 8、起吊物体要牢固捆扎在位置。起吊行走时，重物离地不宜太高。严禁重物从人头上越高，大庆吊挂葫芦厂家，工作间隙不得将重物悬停在空中。
- 9、电动葫芦悬挂电缆必须良好，行走滑动必须自如。
- 10、严禁超载起吊。严禁起吊时手握在绳索与物体之间。
- 11、电动葫芦钢丝绳在卷筒上要缠绕整齐，当吊钩放在低位置，卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。

日久天长人总是要生病的，人有了病并不可怕，0.5t吊挂葫芦厂家，可怕的是找不出病因，而无法对症下药Yi治。同样的一个道理，起重机械与人一样，日久天长也会出各种故障的，找不出故障原因，也就无法排除故障，以致造成危害与破坏，发生设备损坏和人员伤亡的事故，手动吊挂葫芦厂家，前几天，就有位客户的电动葫芦空载时电动机不能启动，那这是什么原因造成的呢？

电动机的电源没有接通，经检查确认后，马上接通电源。

启动按钮失灵、接触不良或触电熔断器、接触器等原件损坏或失效，这时就要修整、更换有关电器元件。

限位器没有复位，启动按钮接线折断或脱落，立即把限位器复位，把按钮接线固定牢固。

对生产中的电动葫芦经常出现的问题进行综合分析判断，并制定出检修措施和做法，可大大提高处理事故的能力，提高企业经济效益。

运行式吊挂葫芦厂家-大庆吊挂葫芦厂家-德玛力格(查看)由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司是从事“起重机械设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。